

Technische Anleitung

CE

für Installation, Bedienung und Wartung sowie die Installation von Zubehör des BioTec Plus



BioTec Plus

Wichtig

Diese Bedienungsanleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Heizkessels und ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung des Inhaltes und die Weitergabe an Dritte ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Stellen Sie sicher, dass sich diese Bedienungsanleitung immer in der Nähe des Heizkessels befindet, damit diese bei eventuellen Problemen und Störungen durch autorisiertes Personal eingesehen werden kann.

LESEN SIE DIESE BEDIENUNGANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH; BEVOR SIE DEN HEIZKESSEL IN DAS HEIZUNGSSYSTEM INTEGRIEREN!
Der Heizkessel darf nicht in einer explosionsgefährdenden Umgebung betrieben werden. Weiterhin dürfen im Aufstellungsraum keine leicht entzündlichen Materialien vorhanden sein.
Der Heizkessel darf nur von erwachsenen, gut unterwiesenen Personen bedient werden. Die Bedienung durch Kinder oder durch körperlich oder geistig behinderte Personen ist nicht zulässig.
Vor allen Arbeiten am Heizkessel muss die elektrische Stromzufuhr entsprechend sicher getrennt werden.
Unzureichender Verbrennungsluftzufuhr im Aufstellraum des Kessels kann zu lebensgefährlichen Sauerstoffmangel führen. Stellen Sie sicher, dass die Verbrennungsluftzufuhr und die Abgaswege nicht zugestellt oder verschlossen werden

Halten Sie die Türen zum Kesselraum geschlossen.

Der Kessel darf nicht in Betrieb genommen werden, bis die oben genannten Punkte erfüllt sind.

Das beiliegende Serviceheft ist Bestandteil dieser Bedienungsanleitung!

Technische Daten

Typ BioTec Plus	Ein- heit	25	29	31	35	45
Nennleistung	kW	25	31	31	35	45
Leistungsbereich (Holz)	kW	12,5-25	15,5-31	15,5-31	17,5-35	22,5-45
Leistungsbereich (Pellet)	kW	7,5-25	9,3-31	9,3-31	10,2-35	13,5-45
Kesselklasse EN303-5		,	,	5	,	,
Zugbedarf Schornstein	Pa			10		
Kesselwasserinhalt	Pa	138	167	167	167	187
Abgastemp. Pnenn (Holz)	°C	90-170	90-170	90-170	90-170	90-170
Abgastemp. Pnenn (Pellet)	°C	90-130	90-130	90-130	90-130	90-130
Abgastemp. Pmin (Holz)	°C	70-110	70-110	70-110	70-110	70-110
Abgastemp. Pmin (Pellet)	°C	60-110	60-110	60-110	60-110	60-110
Abgasmassenstrom nenn(Holz)	Kq/s	0,019	0,0209	0,022	0,022	0,027
Abgasmassenstrom nenn(Pellet)	Kg/s	0,0206	0,0243	0,0262	0,030	0,0385
Abgasmassenstrom min(Holz)	Kg/s	0,010	0,011	0,012	0,012	0,014
Abgasmassenstrom min(Pellet)	Kg/s	0,0553?	0,00234	0,0075	0,008	0,0121
Minimale Brenndauer (Holz)	ĥ	3,5	4	4	4	4
Minimale Brenndauer (Pellets)	h	-	-	-	-	-
Mindest-Rücklauftemperatur	°C			60		
Therm. Ablaufsicherung – notwendige	°C/ba			40.45°C / 0h		
Wassertemp./Druck	r			10-15-0 / 208	11	
Einstellbereich für Temperaturregler	°C			Max 00/65 0	00	
(Holz/Holzpellets)			90			
Wasserseitiger Widerstand	mbar	12,8	17,3	19,7	25,1	41,6
Brennstoff		Holz:A	nach 303-5: 20	012; B nach El	N ISO 17225-5	: 2014-09
		Holzpelle	et:C1 nach EN	303-5: 2012;	A1 nach EN IS	O 17225-2
Feuchtigkeitsgehalt Brennstoff	%		Max. 25% für l	Holz; max. 129	% für Holzpelle	ts
Scheitholzgröße	mm	(450	0-550) x 70 x 5	50 für Holz; d=	6mm für Holzp	ellets
Brennkammervolumen		90	144	144	144	176
Brennkammerabmessungen (Holz)	mm	600x250	600x400	600x400	600x400	600x400
(TxBxH)		x600	x600	x6000	x600	X735
Feuerboxgröße (Pellet)	I	1,6	1,6	1,6	1,6	2,5
Brennkammervolumen (Pellet)	I	10,4	10,4	10,4	10,4	20,2
Volumen Pelletvoratsbehälter	I		80		148	
Brennkammertyp				Unterdruck		
Benötigtes Mindest-Puffervolumen			Nach EN	303: 2012- A	bsatz 4.4.6	
Nennleistungssaufnahme elektrisch (Holz)	W	1100	1100	1100	1100	1100
Leistungsbedarf an Hilfsenergie bei Qnenn	\M/	110	112	114	116	122
(Holz)	••	110	112	117	110	122
Leistungsbedarf an Hilfsenergie bei Qmin	W	60	63	65	68	75
(Holz)		00				10
Leistungsaufnahme Standby (Holz)	W	5	5	5	5	5
Nennleistungssaufnahme elektrisch	W	1100	1100	1100	1100	1100
(Holzpellet)						
Leistungsbedarf an Hilfsenergie bei Qnenn	W	45	46	47	48	50
(Holzpellet)						
Leistungsbedarf an Hilfsenergie bei Qmin	W	30	31	32	33	35
(Holzpellet)						
Leistungsaufnahme Standby (Holzpellet)	VV	5	5	5	5	5
Nennspannung	V			230		
Frequenz	Hz			50		
Maximale Stromaufnahme	A			5,1		
Kesselgesamtgewicht	kg	750	875	875	875	930
Maximaler Betriebsdruck	bar			2,5		
Prüfdruck	bar			5,5		
Maximale Betriebstemperatur	°C	·		90		
Durchmesser Rauchgasanschluss	mm	150	160	160	160	180
Anzahl Turbulatoren		8	10	10	10	10
Anschluss Vor-/Rücklauf AG	R			11⁄2"		
Anschluss Füll-/Entleerung IG	R			3⁄4"		
Anschluss Sicherheits-WT AG	R			3/8"		
Anschluss Fühler Therm. Ablaufsi. IG	R			1⁄2"		
Arbeitsweise des Kessels			G	ebläseunterst	ützt	
Arbeitsweise des Kessels			Nich	t unter Konder	nsation	

Maße und Hauptbestandteile



Abmessungen	BioTec Plus 25	BioTec Plus 29	BioTec Plus 31	BioTec Plus 35	BioTec Plus 45
Tiefe (A) mm	1385	1445	1445	1445	1385
Breite (B) mm	1025	1230	1230	1230	1230
Höhe (C) mm	1350	1395	1395	1395	1590
Rauchrohr (C1)	765 / 150	765 / 160	765 / 160	765 / 160	1265 / 180
Höhe / Durch-					
messer mm					



Detail 1 – Rauchgasrohr Reinigungshebel





- CC Reinigungsbürste Rauchgaszüge
- DM Rauchrohranschluss
- DO Seitliche Abdeckung Reinigungsöffnung
- DS Unterer Keramikstein (zweiteilig)
- DV Untere Kesseltür (Holz)
- GG Kratze für Reinigung Keramikbett Feuerraum
- GS Kratze für Reinigung Keramik unten
- GV Füllraumtür
- KA Anschluss Ausgang therm. Ablaufsicherung
- KR Elektronische Regelung
- LS Lambda Sonde
- MA Magnetventil
- MP Stellmotor Primärluft
- MS Stellmotor Sekundärluft
- MV Endschalter Tür oben
- OL Brennraum Sensor
- PAD Aschekasten (Holz)
- PAP Aschekasten (Holzpellets)
- PL- Vorlaufanschluss

- PP Entleerung/Befüllung
- PR Rücklaufanschluss
- PS Abdeckung Pellet-Vorratsbehälter
- PT Druckschalter
- PZ Primär-/Sekundärluft mit Stellantrieb
- RG Pellet Füllstands-Sensor
- SK Hauptschalter
- ST STB Sicherheitstemperaturbegrenzer
- SV Anzündtüre (Holz)
- TI Wärmetauscher Ausgang (Pellet)
- TO Anschluss Tauchhülse therm. Ablaufsicherung (Holz)
- TU Wärmetauscher Eingang (Pellet)
- TV Anschluss Ventil thermische Ablaufsicherung
- VD Reinigungsöffnung Rauchrohrkasten
- VR Untere Kesseltür (Pellet)
- VT Saugzuggebläse
- ZL Hotcover Bleche
- ZN Halterung Reinigungsgeräte
- ZP Reinigungshebel Turbulatoren

1.0 Allgemeines

Der Stahlheizkessel vom Typ BioTec Plus hat zwei separate Verbrennungsräume im gemeinsamen Kesselwasserraum. Der Kessel BioTec Plus mit einer Nennleistung von 25, 29, 31, 35 oder 45 kW ist für die Verbrennung von Scheitholz im linken Kesselteil und für die Verbrennung von Holzpellets im rechten Kesselteil konstruiert.

Die Funktion der Scheitholzverbrennung im linken Kesselteil basiert auf dem Prinzip der Holzvergasung mit einer sehr emissionsarmen Verbrennung. Scheitholz mit einer Länge von 500 mm kann in den großzügig bemessenen Füllraum eingeschichtet werden. Der große Füllraum sorgt für eine angemessene Brenndauer und durch die integrierte Gluterhaltungsfunktion kann der Kessel die Glut für längere Zeit (abhängig von der Holzqualität) halten.

Im rechten Kesselteil befindet sich der Pelletbrenner mit einer automatischen Zündung und einer Selbstreinigung welche die zuverlässige Funktion gewährleisten.

Die Regelung des Heizkessels erfolgt über die integrierte elektronische Regelung. Hierbei werden folgende Sensoren verwendet: 2 Kesselfühler, Rauchgasfühler, Temperaturfühler Brennkammer unten, Pufferfühler und eine Lambda Sonde zur Ermittlung des Restsauerstoffgehaltes. Die Regelung der Verbrennungsqualität wird durch die motorisch regelbare Primär-/Sekundärluftzufuhr realisiert. Am Abgasanschluss befindet sich ein Saugzuggebläse, welches modulierend angesteuert wird. Der Kessel muss an einen richtig dimensionierten Schornstein angeschlossen werden. Für die sichere Funktion müssen eine Rücklaufanhebung und ausreichend dimensionierte Pufferspeicher in das Heizsystem mit eingebunden werden. Eine entsprechende Rohrdimensionierung muss ebenfalls gewährleistet sein.

1.1 Eigenschaften des BioTec Plus Kessels

Der BioTec Plus wird in Übereinstimmung mit der EN 303-5:2012 hergestellt und erfüllt die darin geforderte Funktionalität und minimiert die Belastung der Umwelt durch die CO_2 – neutrale Verbrennung von Scheitholz bzw. Holzpellets. Die Führung der Rauchgase im Kessel ermöglichen eine hohe Effizienz der Wärmeabgabe an das Heizungswasser und machen den Kessel außergewöhnlich wirtschaftlich.

Die großzügig dimensionierte Füllraumtür ermöglicht das Verbrennen von großen Holzscheiten und eine einfache und leichte Reinigung und Wartung des Kessels. Das Holzvergaserprinzip ermöglicht eine nahezu vollständige Verbrennung des Brennstoffs und ermöglicht damit einen wartungsarmen Betrieb des linken Kesselteils. Eine gut geschichtete Füllung des Brennraums wird in etwa 4 Stunden bei Nennleistung verbrannt.

Der Kessel kann – je nach der Holzqualität – für eine längere Zeit die Glut halten. Dadurch wird das Wiederentzünden bei einem Neustart erleichtert.

Im rechten Kesselteil ist der Pelletbrenner eingebaut. Dieser ermöglicht eine automatische Verbrennung von Holzpellets und ist mit einer Selbstreinigungsfunktion ausgestattet. Diese verringert die notwendigen Reinigungsund Wartungsintervalle.

Der Kessel muss unter Verwendung einer Rücklaufanhebung und ausreichend groß dimensionierten Pufferspeichern an ein Zentralheizungssystem angeschlossen werden.

Die Funktion des Kessels wird durch eine integrierte Regelung gewährleistet. Die Regelung benutzt zwei Kesselfühler, einen Feuerraumsensor, einen Abgassensor und eine Lambda-Sonde, um mit Hilfe von einem modulierenden Saugzuggebläse und 2 Stellantrieben zur Primär- und Sekundärluftregelung immer eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Außerdem sind über die Regelung die Steuerung der Rücklaufanhebung, des Puffermanagements, einer WW-Ladepumpe sowie die Regelung eines außentemperaturgeführten gemischten Heizkreises möglich. Bei Bedarf kann auch die Führungsgröße "Raumtemperatur" dazu geschalten werden.

Der BioTec Plus ist dank des in der Regelung integrierten, farbigen Touchscreen-Display einfach und intuitiv zu bedienen. Der installierte Pufferspeicher nimmt die vom Kessel produzierte Wärmeenergie auf und kann sie zu einem späteren Zeitpunkt an das Heizsystem abgeben, wenn sie dort gebraucht wird. Sollte ein Heizen mit Scheitholz nicht möglich oder wegen hoher Außentemperaturen nicht sinnvoll sein, übernimmt die Pelletseite des Kessels die Wärmeproduktion.

Eine Wärmeisolierung verringert die Auskühlverluste auf ein Minimum und eine pulverbeschichtete Stahlblechverkleidung sorgt für ein ansprechendes Design und eine pflegeleichte Oberfläche des Kessels. Der BioTec Plus wird auf zwei Holzpaletten geliefert.

Als Ergänzung zum BioTec Plus können wir auch Pufferspeicher, Warmwasserspeicher und Hygienespeicher liefern. Ganz besonders umweltgerecht kann ihre Heizung betrieben werden, wenn sie mit einer thermischen Solaranlage ergänzt wird.

Der Kessel BioTec Plus ist getestet und zertifiziert nach dem Standard EN 303-5:2012 und gehört zur Klasse 5. Die Herstellung erfolgt in Übereinstimmung mit den Standards ISO 9001 und ISO 14001.

Obwohl der Kessel über zwei separate Brennkammern verfügt, wird nur ein sorgfältig dimensionierter Schornstein benötigt.

1.2 Sicherheitsvorschriften

Der Kessel und das mitgelieferte Zubehör sind nach dem neusten technischen Stand und unter Beachtung aller auf das Produkt anwendbaren Sicherheitsstandards hergestellt. Die Regelung, die Kabelführungen, das elektrische Zündelement, der STB, der Ventilator, die Rostreinigung, die Turbulatorenreinigung und die Pelletförderung sind Bestandteil des BioTec Plus und arbeiten mit einer Spannung von 230V AC. Bei der Installation oder der Reparatur besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen Stromschlags. Solche Arbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft mit entsprechender Qualifikation ausgeführt werden.

Sicherheitssymbol:

Bitte lesen und beachten Sie die Hinweise nach dem folgenden Symbol in dieser Anleitung besonders sorgfältig.



1.3 Wichtige Informationen

Die Installation der Anlage hat in Übereinstimmung mit alle regionalen, nationalen und europäischen Standards zu erfolgen. Der Kessel darf nicht verändert werden, außer mit getesteten Originalteilen die von uns angeboten werden oder wenn diese Teile von unserem Kundendienst freigegeben wurden. Nur originale Ersatzteile verwenden! Diese können sie von ihrem Servicepartner vor Ort oder direkt von uns beziehen. Europäische Standards müssen bei der Installation der Anlage beachtet werden.

Die Heizungsanlage, die Rauchgaszüge, die Verbindungsrohre und der Schornstein müssen regelmäßig gewartet und gereinigt werden.



Der Schornstein kann blockiert sein, wenn er längere Zeit nicht mehr benutzt wurde. Lassen sie den Schornstein vor dem Anschluss des Kessels von einem Schornsteinfeger kontrollieren und freigeben. Stellen sie sicher, dass

bei Betrieb genügend frische Luft in den Heizraum gelangt. In der Regel sollte eine nicht verschließbare Öffnung von mindestens 150 cm² ins Freie führen. Im Heizraum dürfen keine luftabsaugende Geräte wie zum Beispiel Ventilatoren, Wäschetrockner, Dunstabzugshauben installiert werden.

1.4 Der Holzvergasungsvorgang (Scheitholz-Seite)

Die Holzverbrennung erfolgt in zwei übereinander angeordneten Brennkammern in zwei Phasen. Nach dem entzünden des im oberen Füllraum eingeschichteten Scheitholz, wird das Holz zunächst getrocknet. Bei einer Temperatur von 100 bis 300°C entsteht dann Holzgas. Dieses Gas wird durch die Gasdüse in die untere Brennkammer geleitet und dabei mit Luftsauerstoff vermischt. Dieses Holzgas-Sauerstoffgemisch brennt in der unteren Brennkammer mit hoher Temperatur komplett aus.

Brennstoff: Scheitholz mit einer Feuchtigkeit bis maximal 20%. Dies wird erreicht, wenn das Holz ein bis drei Jahre abgedeckt und luftumspült im Freien gelagert wird. Das Scheitholz muss dicker als die Holzgasdüse im Schamotte-Stein am Boden des oberen Brennraums sein.

1.5 Feuerung mit Holzpellets

Im rechten Kesselteil werden Holzpellets als Brennstoff verwendet. Holzpellets werden aus naturbelassenen Holzspänen hergestellt. Holzpellets erhalten Sie in 15 kg – Säcken, in Bigbags oder als lose Ware. Letztere werden in speziell vorbereiteten Lagerbehältern oder Lagerräumen von einem Tankwagen aus eingeblasen.

Die Herstellung von Holzpellets unterliegt nationalen und europäischen Normen. Verwenden sie ausschließlich Holzpellets mit einem Durchmesser von **6 mm** die den Normen **A1** oder **DIN plus** entsprechen.

Es werden von den Brennstoffhändlern staubarme Pellets angeboten. Diese sind in der Regel mit einem Öl benetzt, welches die Oberfläche widerstandsfähiger macht und Abrieb bindet.

Achtung! Ein Wechsel zwischen normalen und ölbenetzten Pellets ist nicht ohne weiteres möglich. In der Regel muss die Brennereinstellung angepasst werden!

2.0 Lieferumfang

Der Kessel BioTec Plus wird, um einen leichteren Transport und eine bessere Einbringung zu ermöglichen, in mehreren Teilen geliefert.

Der BioTec Plus in der Grundausstattung wird in folgenden Teilen geliefert:

- Linke Seite des Kessels (Scheitholzfeuerung) mit montierter Isolierung auf einer Holzpalette. Eingebaut sind:

- Regelung mit farbigen Touchscreen
- Fühler im Verbrennungsraum
- Rauchgasfühler
- eigener Kesselfühler
- Lambda-Sonde
- separate Stellantriebe für Primär- und Sekundärluft
- modulierendes Saugzuggebläse
- Mikroschalter an der oberen Kesseltür
- STB

- Rechte Seite des Kessels (Holzpellet-Feuerung) mit montierter Isolierung auf einer Holzpalette. Eingebaut sind:

- Fotozelle
- Rostreinigung
- Pellet-Vorratsbehälter
- Pelletschnecke
- Zellradschleuse
- Füllstandssensor (Brenstoffvorrat)
- Magnetventil für Verbrennungsluft
- Eingebaute therm. Ablaufsicherung
- elektrisches Zündelement
- Druckschalter
- STB
- eigener Kesselfühler
- Aschekasten

- Fühler für die Grundausstattung

- 2 Pufferfühler
- Außentemperatur-Fühler
- 1 Sensor für Vor- oder Rücklauf oder hydraulische Weiche
- 1 Warmwasser Sensor
- 1 Raumfühler
- Reinigungsbürste, 2 Kratzer, Halter für das Reinigungsset und ein Aschekasten für den Holzkessel.
- Set für den Zusammenbau der beiden Kesselteile: Dichtungen, Schrauben, Muttern.
- Verbindungsrohr für die hydraulische Verbindung zwischen den beiden Kesselteilen.

2.1 Ergänzendes Zubehör



Das ergänzende Zubehör ist nicht Teil des Lieferumfangs. Das "Notwendige ergänzende Zubehör" muss zusätzlich bestellt werden. Es ist für den sicheren Betrieb des Kessels notwendig. Das "Andere ergänzende Zubehör" kann zusätzlich bestellt werden.

1) "Notwendige ergänzende Zubehör":

- Sammelbehälter des Heizungssystems (CAS (min. Volumen entsprechend den Lokalvorschriften))
- Sicherung der Rücklaufleitung (wie 3-Wege Thermostatventil (60°C) (wie ESBE VTC 512, VTC 531, LTC 261/271) oder 3-Wege-Mischventil mit dem Motorantrieb (Schutzventil).

Empfehlung für das Ventil VTC, die Zirkulationspumpe und den Sammelbehälter der Heizung CAS – entsprechend der Nennwärmeleistung:

Nennwärme leistung (kW)	- Anschluss VTC 512 (Außengewinde)	Anschluss VTC 531 (Innengewinde)	Typ der Zirk Grundfos	culationspumpe Wilo	Volumen des Sammelbehälters CAS für den pyrolytischen Kessel BioTec-Plus
25	5/4"	6/4"	Alpha1 32-40	Yonos PICO 30/1-4	Minimum EQ Lit ///M
29, 31, 35	5/4"	6/4"	Alpha1 32-60	Yonos PICO 30/1-6	
45	5/4"	6/4"	Alpha1 32-80	Yonos PICO 30/1-8	Leistung

Empfehlung für Gruppen LTC und Laddomat21 und Sammelbehälter der Heizung CAS - entsprechend der Nennwärmeleistung:

Nennwärme- leistung (kW)	Anschluss LTC 261 (Außengewinde)	Anschluss LTC 271 (Innengewinde)	Volumen des Sammelbehälters CAS für den pyrolytischen Kessel BioTec-Plus
25-35	5/4''		Minimum FO Lit /////Laiotung
45		6/4"	Winimum 50 LIL/KW Leistung

- Thermische Ablaufsicherung

- Kesselsicherheitsgruppe (2,5 bar)
- Membran-Ausdehnungsgefäß für Kessel, Puffer und Heizsystem.

2) "Anderes ergänzendes Zubehör"

- CAL Alarmbox (Alarmmelder mit Licht und Ton)
- CM2K Modul (Übernimmt die Regelung für 2 gemischte Heizkreise)
- GSM-Alarm Modul (Alarmmelder für mobile Endgeräte)
- Raumthermostat
- Automatische Wärmetauscherreinigung
- CVT Pellet-Saugsystem + CentroPeletbox
- CVT Pellet-Saugsystem + Maulwurf
- CVT Pellet-Saugsystem + Austrageschnecke
- Pelletlager auf Rädern mit einem Volumen von 780 I und Förderschnecke für das Nachfüllen des Kesselvorrat.
- Cm wifi-box (Internet Überwachung)





Raumregler (Lieferumfang)

CAL Alarmbox



GSM-Alarm Modul für mob. Endgeräte



CM2K Modul für die Steuerung des zweiten Heizkreises



CM2K Modul für 2 gem. Heizkreise

3.0 Aufstellung und Aufbau der Heizungsanlage

Die Installation der Heizungsanlage darf nur von ausgebildeten Fachleuten vorgenommen werden. Hinsichtlich Anforderung an den Heizraum sind die jeweils gültigen regionalen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu berücksichtigen. Wir empfehlen den Kessel auf einem betonierten Podest zu installieren. Die Höhe sollte zwischen 50 und 100 mm betragen. Der Heizraum muß absolut frostsicher sein und über eine ausreichende Be- und Entlüftung verfügen. Die untenstehenden Mindestabstände sind unbedingt einzuhalten um einen sicheren Betrieb, Reinigung und Wartung des Heizkessels zu gewährleisten. In der Installation müssen ausreichende dimensionierte Pufferspeicher (mind. 55 ltr./kW) vorhanden sein. Ein Betrieb des Heizkessels ohne Pufferspeicher ist nicht zulässig.

Der Einbau einer funktionierenden Rücklaufanhebung (mind. 60°C) ist Vorschrift. Bei Nichtbeachtung erlischt der Gewährleistungs-/Garantieanspruch.

Die Inbetriebnahme muss durch den Werkskundendienst oder durch von uns autorisiertes Fachpersonal erfolgen.



WARNUNG! Brennbare Teile dürfen sich nicht innerhalb der in Bild 1 dargestellten Mindestabstände befinden. Brandgefahr!!



3.1 Zusammenbau der beiden gelieferten Kesselteile

Der Heizkessel wird auf zwei Holzpaletten angeliefert. Beide Teile müssen nach der Anleitung auf den nächsten Seiten vor Ort miteinander montiert werden. Nach der Platzierung des Heizkessels im Heizraum (siehe Punkt 3.0) muss die untere Isolierung unter dem Kessel angebracht werden (siehe Bild 2a).

In der Füllkammer des linken Kesselteils liegt folgendes Zubehör (siehe auch Bild 2b):

- Halter für das Reinigungsset und 2 Kratzer und die Reinigungsbürste.

- das Fühlerset (2 Pufferfühler, 1 Rücklauffühler, 1 WW-Fühler, 1 Außenfühler, der Raumkorrektor)

Das Reinigungsset kann wahlweise an der Seitenwand des Kessels (A) oder an der Wand (B) des Raumes platziert werden. Die Temperaturfühler sind entsprechend der Anleitung zu positionieren.



Zusammenbau der beiden Kesselteile



Vorbereiteter Flansch mit Löchern am linken Teil des Kessels. Erstes Loch (links) besitzt Kreisform, die anderen fünf Löcher sind Langlöcher (für Höhenausgleich).



Rechte Seite des Kessels

(Brennstoff Pellets)



Vorbereiteter Flansch mit Gewindebohrungen M12 im rechten Teil des Kessels. Auf dem Flansch ist werksseitig die Dichtung aufgeklebt und sechs Schrauben M12 eingeschraubt.

<u>Schritt 1</u>



Heben Sie die Hotcover-Abdeckungen der rechten Kesselwand aus den Haltern und entnehmen Sie diese durch die obere Kesselöffnung.

Schritt 2



Schieben Sie den rechten Kesselteil an den linken Kessel, so dass die Schrauben vom rechten Flansch in die Löcher im linken Flansch treffen. Siehe auch die Abbildung auf der nächsten Seite.

BioTec Plus – Schnittansicht des linken Kesselteils mit Blick auf den Verbindungsflansch



A – rundes Loch; die anderen Löcher sind Langlöcher für den Höhenausgleich.

Schrauben von Flansch des rechten Kesselteils müssen in die Löcher des Flansches im linken Kesselteil, wie es oben dargestellt ist.

Schritt 3 BioTec Plus – Schnittansicht des linken Kesselteils mit Blick auf den Verbindungsflansch



Setzen Sie die Scheibe, Zahnscheibe und Mutter auf die Schraube wie in Abbildung oben (B) gezeigt. Ziehen Sie die Mutter aber noch nicht fest.

Schritt 4

BioTec Plus – Schnittansicht des linken Kesselteils mit Blick auf den Verbindungsflansch



Setzen Sie Unterlegscheiben, Zahnscheiben und Muttern auf alle anderen Schrauben und ziehen Sie diese leicht fest. Wenn nötig, kann jetzt der Pelletkessel noch ausgerichtet werden. (Beim Ausrichten die Langlöcher mit kontrollieren. Das Ausrichten ist nur im Rahmen des Spiels der Langlöcher möglich. Die Schrauben dürfen nicht durch das Kesselgewicht belastet werden.) Danach alle Schrauben fest anziehen.

Schritt 5



Die linke und die rechte Seite des Kessels haben verstellbare Füße. Alle Füße müssen nach dem Ausrichten fest auf dem Boden des Kesselraums stehen.

Schritt 6

Vorbereitete Steckdosen am linken Kesselteil (Holzseite)



Vorbereitete Stecker am rechten Kesselteil (Holzpellets)



Zur elektrischen Verbindung der beiden Kesselhälften befinden sich am linken Kesselteil (Holz) drei Steckdosen, am rechten Kesselteil die dazugehörigen Stecker. Diese sind miteinander zu verbinden. Ein Vertauschen ist durch die Kodierung nicht möglich.

4.0 Anschluss an den Schornstein

Ein richtig dimensionierter und gebauter Schornstein ist die Voraussetzung für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb des Kessels und wirtschaftliche und zuverlässige Funktion der Heizung. Der Schornstein muss gut isoliert, gasdicht und glatt sein. Im unteren Teil des Schornsteins, muss eine Reinigungstür eingebaut werden. Ein gemauerter Schornstein benötigt eine Sanierung mit einer Schichten mit Wärmedämmung. Die Dicke der Isolierung sollte 30 mm sein, wenn sich der Schornstein im Inneren des Gebäudes befindet, bzw. 50 mm, wenn sich der Schornstein befindet außerhalb des Gebäudes befindet. Der Durchmesser des Schornsteins hängt von der wirksamen Höhe und von der Kessel-Wärmeleistung ab. (Bild 5). Die Temperatur der Rauchgase am Schornsteinaustrittspunkt sollten mindestens 30°C über dem Kondensationspunkt liegen. Als Grundlage für die Dimensionierung und den Bau eines Schornsteins sollte immer eine Berechnung dienen. Der minimaler Abstand zwischen Kessel und Schornstein beträgt 500 mm. Das Verbindungsrohr zum Schornstein sollte eine Steigung von 30-45° Rauchgasrohr muss eine Neigung von 30-45 ° zum Schornstein haben (Abbildung 3.). Um das Eindringen von Kondensat aus dem Schornstein in die Kesse zu verhindern, sollte das Rauchrohr 10 mm in den Schornsteinquerschnitt hineinreichen. Das Verbindungsrohr ist immer mit einer mineralischen Isolierung von 30-50 mm zu isolieren.

Bei allen Arbeiten müssen die gültigen regionalen, nationalen und europäischen Standards eingehalten werden.



Beim Anschließen des Kessels an den Schornstein dürfen Rauchgasrohre und Bogen nicht hinter dem Abgasventilator vorbeiführen, da in diesem Fall die Reinigung und Wartung nicht möglich ist. Ein Beispiel für den falschen Einbau der Rauchgasrohre und Bögen in Bezug auf das Gebläse ist in Bild 4 dargestellt.



Bild 5. – Diagramm zur überschlägigen Dimensionierung des Schornsteins für BioTec Plus Kessel



Beispiele für den notwendigen Schornsteinquerschnitt:

Kesselleistung: 25 kW

Brennstoff: Scheitholz, Holzpellets Wirksame Höhe: 8m Notwendiger Durchmesser: 18cm

Kesselleistung: 29 kW

Brennstoff: Scheitholz, Holzpellets Wirksame Höhe: 8m Notwendiger Durchmesser: 18cm

Kesselleistung: 31 kW

Brennstoff: Scheitholz, Holzpellets Wirksame Höhe: 8m Notwendiger Durchmesser: 18cm

Kesselleistung: 35 kW

Brennstoff: Scheitholz, Holzpellets Wirksame Höhe: 8m Notwendiger Durchmesser: 20cm

Kesselleistung: 45 kW

Brennstoff: Scheitholz, Holzpellets Wirksame Höhe: 8m Notwendiger Durchmesser: 22cm

4.1 Frischluftzufuhr

Der Heizraum muss über eine ausreichende Frischluftzufuhr verfügen. Die Größe der Frischluftzufuhr hängt von der Kesselleistung ab und ist gemäß den gültigen Normen und Vorschriften auszuführen.

Als Faustformel für die Berechnung der Frischluftöffnung kann folgender Ansatz verwendet werden:

A = 6,02 x Q

- A = Größe der Öffnung in cm^2
- Q = Kesselnennleistung in kW

5.0 Anschluss an das Zentralheizungssystem

Alle Anschlussarbeiten und deren Ausführung müssen den jeweils gültigen Normen und Gesetzen entsprechen und von ausgebildeten Fachleuten durchgeführt werden.

Die Rohranschlüsse für den Vorlauf dürfen nicht über den Bereich der Wärmetauscherröhren gelegt werden, da sonst die Turbulatoren nicht entnommen werden können. Weiterhin gibt es dann Probleme bei eventuellen Wartungs- und Reinigungsarbeiten. (siehe Bild 6 und Bild 1 auf Seite 11)

Vor dem Anschluss des Heizkessels an ein existierendes Rohrsystem muss die Anlage gründlich gespült werden.

Der Kessel darf nur mit Verschraubungen mit dem Heizungssystem verbunden werden, niemals direkt mit diesem verschweißt werden.

Die Auslegung der Rohrdimensionen muss sehr sorgfältig ausgewählt werden. Hierzu ist eine Rohrnetzberechnung durchzuführen.

Folgende Rohrdurchmesser werden empfohlen:

BioTec Plus25:	mind. 28 mm
BioTec Plus29, 31, 34:	mind. 35 mm
BioTec Plus45:	mind. 42 mm



5.1 Anschluss an das Heizsystem Basisschema

Die Verwendung eines entsprechend dimensionierten, zugelassenen Kesselsicherheitsventiles mit einem Öffnungsdruck von 2,5 bar ist Pflicht. Die Ausdehnungsgefäße müssen entsprechend den vorhandenen Pufferspeichern, dem Wasserinhalt des Heizungssystemes und dem Wasserinhalt des Heizkessels ausgelegt werden. Die Pufferladepumpe muss an die Kesselregelung angeschlossen werden um die Wärme bei Bedarf sicher abführen zu können. Die Verwendung einer Rücklaufanhebung mit einer Mindesttemperatur von 60°C ist Vorschrift (z.B. Laddomat 21-60, 63°C). Die Verwendung einer motorisch angetriebenen Rücklaufanhebung mit Mischventil ist ebenfalls möglich und muss dann aber von der Kesselregelung angesteuert werden.

Der Kessel ist zwingend an einem ausreichend dimensionierten Puffer zu betreiben (siehe Kapitel 2.3 und 3.0).

Die Funktionen der Kesselregelung sind in der Anleitung "Digitale Kesselregelung BioTec Plus" ausführlich erklärt.

<u>Schema 1</u> – Basisschema für ein geschlossenes Zentralheizungssystem mit Rücklaufanhebung



Elektroanschlüsse und Fühler siehe "5.3 Allgemeine Schemen"

- 1 BioTec Plus
- 2 Pufferspeicher
- 3 Kesselkreispumpe

4 – Rücklaufanhebung über motorischen 3-Wege-Mischer oder thermisches Mischventil.5 – Membran-Ausdehnungsgefäß

5.2 Thermische Ablaufsicherungen

Entsprechend den gültigen EN - Normen muss eine Thermische Ablaufsicherung im System montiert sein. Diese schützt den Heizkessel vor Überhitzung indem das Ventil bei einer definierten Temperatur den Kaltwasserzulauf zum eingebauten Sicherheitswärmetauscher öffnet und der Kessel durch das Erhitzen des kalten Wassers herunterkühlt. Wird der Kessel ohne funktionierende Thermische Ablaufsicherung betrieben, erlischt die Gewährleistung für den Kessel.

Der (Holz-)Kessel ist werksseitig für den Anbau einer thermischen Ablaufsicherung vorbereitet. Die Anschlüsse des Sicherheits – Wärmetauschers befinden sich auf der linken Seite des Feststoffkessels. Der Anschluss erfolgt nach Schema 2. Das Ventil ist in Fließrichtung vor dem Wärmetauscher anzuordnen.

Aus Sicherheitsgründen ist auch auf der Pelletseite eine Thermische Ablaufsicherung installiert. Diese ist bereits werksseitig im Kessel eingebaut. Die Anschlüsse befinden sich links an der Rückseite des Pelletkesselteils.

Der Wasseranschluss muss am öffentlichen Netz erfolgen. Die Versorgung über Brunnen oder Hauswasserwerke ist nicht zulässig, da im Falle eines Stromausfalls (oder Pumpe defekt) die Wasserversorgung zum Sicherheitswärmetauscher nicht gewährleistet ist.

INSTALLATION (siehe Schema 2.):

Linke Seite des Kessels (Holz):

- Den Fühler der thermischen Ablaufsicherung (6) (Außengewinde ½") in die Anschlussmuffe (2) einschrauben (Innengewinde ½").

- Schließen Sie die Thermische Ablaufsicherung (5) (Innengewinde 3/4 ") an den Anschluss (1) (Außengewinde 1/2") des Wärmetauschers an und verbinden Sie die thermische Ablaufsicherung (4) mit der Kaltwasserleitung. Beachten Sie dabei die Durchflussrichtung der thermischen Ablaufsicherung.

- Verbinden Sie das Rohr für das Ablaufwasser mit dem Anschluss (3) (Außengewinde1/2 ").

Rechte Seite des Kessels (Holzpellets):

- Schließen Sie den Anschluss (9) (Innengewinde 3/4 ") an die Kaltwasserleitung an.

- Verbinden Sie das Rohr für das Ablaufwasser mit dem Anschluss (10) (Außengewinde 1/2 ").

Schema 2. – Anschluss der Thermischen Ablaufsicherungen



5.2 Allgemeine Anschlussschemata



*Zusätzliches Zubehör (nicht im Grundpacket enthalten)

Alle allgemeinen Anschlussschemata werden mit einem Pufferspeicher gezeigt. Sie können jedoch auch mit 2 oder mehr Pufferspeichern realisiert werden.

Beachten Sie die Anschlüsse der elektrischen Verbraucher und den Installationsorte der Fühler in den jeweiligen Schemata!



Schema 5.- Allgemeines Schema eines Zentralheizungssystems mit Pufferspeicher und und WW-Bereitung Entnimmt vor/aus dem Pufferspeicher.



D

WICHTIG ! Es ist notwendig In dieser Art den Sanitaerwarmwasserspeicher anzubinden falls wir ein einem Jahresabschnitt die Pellets nur fuer die Sanitaerwarmwasserbereitung nutzen.

- 1 Kessel "BioTec Plus"
- *2 Pufferspeicher
- *3 Rücklaufanhebung (min. 60°C)
- *4 Membran-Ausdehnungsgefäß
- *5 Warmwasser-Bereiter
- *6 Kesselsicherheitsgruppe
- *7 Thermische Ablaufsicherung

- *P1 Kesselkreispumpe
- * P2 Warmwasserladepumpe
- *P3 Dreiwege-Umschaltventil P3
 - A Oberer Pufferfühler
 - B Unterer Pufferfühler
 - C Warmwassersensor
 - D Außenfühler
 - E Rauchgasfühler
 - J Rücklauffühler





Schema 7. - Allgemeines Schema eines Zentralheizungssystems mit Pufferspeicher, einem witterungsgeführten Heizkreis mit 3-Wege Mischer und WW-Bereitung. Heizkreis entnimmt aus der Zuleitung zum Puffer.

- 1 Kessel "BioTec Plus"
- *2 Pufferspeicher

D

- *3 Rücklaufanhebung (min. 60°C)
- *4 Membran-Ausdehnungsgefäß
- *5 Warmwasser-Bereiter
- *6 Kesselsicherheitsgruppe
- *7 Thermische Ablaufsicherung

- *P1 Kesselkreispumpe
- *P2 Warmwasserladepumpe
- *P3 Heizkreispumpe
- A Oberer Pufferfühler
- B Unterer Pufferfühler
- C Warmwassersensor
- D Außenfühler
- E Rauchgasfühler
- F Vorlauffühler
- *G-3-Wege-Mischer
- H Raumkorrektor
- *I Heizkreis







- 1 Kessel "BioTec Plus"
- *2 Pufferspeicher
- *3 Rücklaufanhebung (min. 60°C)
- *4 Membran-Ausdehnungsgefäß
- *5 Warmwasserbereiter
- *6 Kesselsicherheitsgruppe
- *7 Thermische Ablaufsicherung

- *P1 Kesselkreispumpe
- *P2 Warmwasserladepumpe
- *P3 Heizkreispumpe1
- A Oberer Pufferfühler
- B Unterer Pufferfühler
- C Warmwassersensor
- D Außenfühler
- E Rauchgasfühler
- L Vorlaufsensor 1
- H Raumkorrektor 1

- **F CM2K Modul (System kann auf insgesamt vier
- Module erweitert werden.)
- *G 3-Wege Mischer (Angesteuert über CM2K)
- *H1 Raumkorrektor 2
- *H2 Raumkorrektor 3
- *I Heizkreise
- **J Vorlauf- Sensoren
- *K Heizkreispumpen
 - (Angesteuert über CM2K)



Hinweis: Es können mit Hilfe von maximal vier CM2K – Modulen bis zu 6 weitere gemischte Heizkreise an das System angeschlossen werden.

Schema 10. - Allgemeines Schema eines Zentralheizungssystems mit Pufferspeicher und nachgeschalteter hydraulischer Weiche, 2 gemischten Heizkreisen, Warmwasserspeicher

- 1 Kessel "BioTec Plus"
- *2 Pufferspeicher
- *3 Rücklaufanhebung (min. 60°C)
- *4 Membran-Ausdehnungsgefäß
- *5 Warmwasserbereiter
- *6 Kesselsicherheits-gruppe
- *7 Thermische Ablaufsicherung
- *8 Hydraulische Weiche

- *P1 Kesselkreispumpe
- *P2 Warmwasserlade-pumpe
- *P3 Zubringerpumpe hydraulische Weiche
- A Oberer Pufferfühler
- B Unterer Pufferfühler
- C Warmwassersensor
- D Außenfühler
- E Rauchgasfühler
- M Fühler hydraulische Weiche (geliefert als Vorlaufsensor)

- **F CM2K Modul (System kann auf insgesamt vier Module erweitert werden.)
- *G 3-Wege Mischer (Angesteuert über CM2K)
- *H1 Raumkorrektor 2
- *H2 Raumkorrektor 2
- *I Heizkreise
- **J Vorlauf- Sensoren
- *K Heizkreispumpen
 - (Angesteuert über CM2K)



** Im Basis-Paket des CM2K Modul enthalten

Hinweis: Es können mit Hilfe von maximal vier CM2K – Modulen bis zu acht gemischte Heizkreise an das System angeschlossen werden.

Schema 11. - Allgemeines Schema eines Zentralheizungssystems mit Pufferspeicher und nachgeschalteter hydraulischer Weiche, 3 gemischten Heizkreisen

- 1 Kessel "BioTec Plus"
- *2 Pufferspeicher
- *3 Rücklaufanhebung (min. 60°C)
- *4 Membran-Ausdehnungsgefäß
- *5 Hydraulische Weiche
- *6 Kesselsicherheits-gruppe
- *7 Thermische
 - Ablaufsicherung

- *P1 Kesselkreispumpe
- *P2 Zubringerpumpe
- hydraulische Weiche
- *P3 Heizkreispumpe 1
- A Oberer Pufferfühler
- B Unterer Pufferfühler
- D Außenfühler
- E Rauchgasfühler
- L Vorlauffühler 1
- H Raumkorrektor 1
- M Fühler hydraulische Weiche (geliefert als Vorlaufsensor)

- **F CM2K Modul (System kann auf insgesamt vier
- Module erweitert werden.) *G – 3-Wege Mischer
 - (Angesteuert über CM2K)
- *H1 Raumkorrektor 2
- *H2 Raumkorrektor 3
- *I Heizkreise
- **J Vorlauf- Sensoren
- *K Heizkreispumpen
 - (Angesteuert über CM2K)



*Zusätzliches Zubehör (nicht im Grundpacket enthalten)

** Im Basis-Paket des CM2K Modul enthalten

Hinweis: Es können mit Hilfe von maximal vier CM2K – Modulen bis zu neun gemischte Heizkreise an das System angeschlossen werden.



6.0. Kesselregelung

6.1. Kesselsteuerung

Der Kessel wird mit einer elektronischen Steuereinheit gesteuert, die unter der vorderen Abdeckung im oberen Teil des linken Kesselteils (Holzkessel) eingebaut ist.

Das Steuergerät steuert alle Kesselfunktion, außentemperaturabhängig einen Heizkreis mit 3-Wege-Mischventil mit Stellantrieb und die Nachheizung eines Warmwasserspeichers.

Die Bedienelemente Hauptschalter (Ein/Aus der Kesselsteuerung, STB und das Touchscreen-Display des Steuergerätes befindet sich auf der Vorderseite des linken Kesselteils (Holzkessel).



7.0. Elektroanschluss

Alle elektrischen Arbeiten müssen von einem zertifizierten Fachmann gemäß den gültigen nationalen und europäischen Standards durchgeführt werden

Bitte unbedingt darauf achten, dass der stromführende Leiter L richtig angeschlossen wird. Beim Verwechseln des stromführenden Leiters L mit dem Neutralleiter N besteht die Gefahr, das beim Berühren von verschiedenen Bauteilen die Gefahr eines Stromschlages besteht.

Es wird empfohlen einen Hauptschalter vor dem Kesselanschluss zu installieren. Mit Hilfe dieses Schalters kann die komplette Stromzufuhr sicher unterbrochen werden.



Beim Anschluss von elektrischen Geräten muss der Hauptschalter an der Kesselregelung ausgeschaltet sein, und die Stromversorgung sicher getrennt sein. Nichtbeachten kann zu Schäden an den Platinen führen !!!!



der hydraulischen Weiche benutzt. Je nach Anlagenkonfiguration – Vorhandensein von Brauchwasserbereiter oder gemischter Heizkreis – wird der Sensor hydraulische Weiche an S6 oder S1 angeschlossen.

	Ar	nschl	uß 2	230	V Se	ite															
Ν	L	\bigcirc	Ν	L		Ν	L	Ð	Ν	L	\bigcirc	N			Ν	L	Ð	L1	Red	Black	White
Pow	er su 230 V	upply V	Pump P1		Pump P2 Pump P3				Mixing valve actuator			Fan				RPM Counter					








40







7.1 Kesselfühler und Sonden



- 1a Kesselfühler (NTC5K) linke Kesselseite (Holz)
- 1a Kesselfühler (NTC5K) rechte Kesselseite (Holzpellets)
- 2 Fühler Brennkammer unten (Thermoelement)
- 3 Rauchgasfühler (PT1000)
- 4 Drehzahlsensor Gebläse
- 5 Lambda Sonde
- 6 Außentemperaturfühler (NTC5K)
- 7 Vor-/Rücklauffühler (NTC5K)
- 8 Warmwasserfühler (NTC5K)
- 9 Druckschalter
- 10 Photozelle
- 11 elektrisches Zündelement

* = am Heizungssystem installiert.

Widerstandswerte PT 1000

Widerstandswerte NTC 5K/25°C

Temperature	Resis.	Temperature	Resis.
(°C)	(Ω)	(°C)	(Ω)
-30	885	225	1.866
-25	904	230	1.886
-20	923	235	1.905
-15	942	240	1.924
-10	962	245	1.943
-5	981	250	1.963
0	1.000	255	1.982
5	1.019	260	2.001
10	1.039	265	2.020
15	1.058	270	2.040
20	1.077	275	2.059
25	1.096	280	2.078
30	1.116	285	2.097
35	1.135	290	2 117
40	1 154	295	2 136
45	1.173	300	2.155
50	1 193	305	2 174
55	1 212	310	2 194
60	1 231	315	2 213
65	1 250	320	2 232
70	1 270	325	2 251
75	1 289	330	2 271
80	1 308	335	2 200
85	1.300	340	2 300
90	1 347	345	2.303
95	1 366	350	2 3/8
100	1 385	355	2 367
105	1.000	360	2.307
110	1 4 24	365	2.000
115	1.424	370	2.405
120	1.440	375	2.425
125	1.402	380	2.444
120	1.401	385	2.403
135	1.501	390	2.402
140	1 530	395	2.502
145	1.558	400	2.540
150	1.578		2.040
155	1 597		
160	1.616		
165	1.635		
170	1.655		
175	1.674		
180	1.603		
185	1.033		
100	1 732		
105	1 751		
200	1 770		
205	1 780	1	
200	1,709		
210	1,809		
210	1.020		
220	1.047		

Temperature (°C)	Resistance
-20	48.534
-15	36,465
-10	27.665
-5	21.158
0	16.325
5	12.694
10	9.950
15	7.854
20	6.245
25	5.000
30	4.028
34	3.266
40	2.663
45	2.184
50	1.801
55	1.493
60	1,244
65	1.041
70	876
75	740,7
80	629,0
85	536,2
90	458,8
95	394,3
100	340.0
105	294,3
110	255,6
115	222,7
120	190,7
125	170,8
130	150,5

8.0 Bedienung des Kessels

Der Kessel darf nicht in einer brennbaren oder explosionsgefährdeten Umgebung eingesetzt werden.

Er darf nicht von Kindern oder behinderten Personen (entweder physisch oder geistig), sowie von

Person ohne Wissen oder Erfahrung bedient werden, es sei denn, sie werden von einer fach- und sachkundigen Person – welche die Verantwortung übernimmt - angeleitet und betreut.

Beschädigte Elektrokabel müssen, um eine Gefährdung von Gesundheit und Leben zu vermeiden, vom Hersteller, seinem beauftragten Kundendienst oder geschulten Fachpersonal ersetzt werden.

Bei Arbeiten am Kessel sind Schutzhandschuhe zu tragen.

Überprüfen Sie, ob Kessel und Zubehör entsprechend der Technischen Anleitungen installiert und angeschlossen sind.

Prüfen Sie, ob der Schornstein die Anforderungen aus Punkt 4.0 erfüllt.

Prüfen Sie ob der Kesselraum alle Anforderungen aus Punkt 3.0 erfüllt. Prüfen Sie, ob der verwendete Brennstoff alle Anforderungen erfüllt.

Prüfen Sie, ob der Kessel und die gesamte Heizungsanlage mit Wasser gefüllt und entlüftet sind.

Hinweis:

Vor jedem Gebrauch prüfen, ob die Kesseltüren und die Abdeckungen geschlossen sind.

Bei Abgasgeruch ist folgendes zu tun:

- Fahren Sie die Heizungsanlage herunter
- Durchlüften Sie den Kesselraum
- Schließen Sie alle Türen zu den Wohnräumen



Rauchgas kann zu lebensbedrohlichen Vergiftungen führen!

8.1 Bedienung der Kesselregelung

8.1.1 Tasten Taste "EIN/AUS"



oder: Ein/Aus der Funktion des Kessels



Taste "Bildschirm-Auswahl" oder: Hauptmenü /Funktion



Taste "Kesselbetriebswerte-Anzeige" oder: Umschaltung zwischen grafische und numerische Betriebswerte-Anzeige



OK

Taste "Ja"

Navigations-Tasten

Taste "Löschen"



Taste "Bestätigen"(Enter)



Taste "Zurück"



Taste "vorheriger Bildschirm"



Taste "nächster Bildschirm"



C

-

Taste "Information"

Taste "Werkseinstellung"



Taste "Kopieren"



Taste "Einfügen"

8.1.2 Symbole



Pumpe (Eine arbeitende Pumpe wird mit einem rotierenden Symbol angezeigt)



Die Pumpe hat eine Anforderung zu arbeiten (Neben dem Pumpensymbol befindet sich ein gelbes Quadrat wenn die Verbraucher eine Anforderung für die Pumpe geben. Es kann jedoch sein, dass die Pumpe trotzdem nicht läuft, wenn andere Bedingungen dies nicht zulassen. Zum Beispiel: zu geringe Puffer-/Kesseltemperatur.)



Raumthermostat



Im Raumthermostat befindet sich ein blauer Kreis (Da Raumthermostat hat eine Anforderung an die Pumpe gegeben. Es kann jedoch sein, dass dass die Pumpe trotzdem nicht läuft, wenn andere Bedingungen dies nicht zulassen. Zum Beispiel: zu geringe Puffer-/Kesseltemperatur.)



Pufferspeicher mit den aktuellen Temperaturen oben und unten.



Heizkreis



Der Brennerbetrieb ist nicht erforderlich nach der externen Regelung (dieses Symbol ist nur sichtbar falls die externe Regelung installiert und konfiguriert ist).



Brauchwasserspeicher mit Temperaturanzeige



Die externe Regelung fordert den Brennerbetrieb (dieses Symbol ist nur sichtbar falls die externe Regelung installiert und konfiguriert ist).



Reinigung der Rauchgaskanals (dieses Symbol ist auf der linken Seite – Holz)



Pellets reffil (Pelletfuellung (dieses Symbol ist auf der rechten Seite – pellets))

8.1.3 Hauptbildschirm



- 1a Kessel (Holzseite)
- 1b Kessel (Pelletseite)
- 2 Pufferspeicher
- 3 --- Kesselkreispumpe
- 4 3-Wege-Ventil für RL-Anhebung
- 5 Kesseltemperatur (Holzseite)
- 6 Symbol f
 ür den Abgasventilator (Symbol rotiert wenn der Ventilator l
 äuft.)
- 7 Drehzahl des Abgasventilators
- 8 Symbol Stellantrieb Primärluft und prozentuale Angabe des Öffnungswinkels
- 9 Symbol Stellantrieb Sekundärluft und prozentuale Angabe des Öffnungswinkels
- 10 Gluthaltung (wenn eingeschaltet)

- 11 Brennraumtemperatur
- 12 Abgastemperatur
- 13 Anzeige des Restsauerstoffs im Abgas
- 14 Anzeige, welche Kesselseite aktiv ist.
- 15 Holzpellet-Vorratsbehälter
- 16 Kesseltemperatur (Pelletseite)
- 17 Pellet-Füllstand-Sensor
- 18 Förderschnecke
- 19 Photozelle
- 20 Zündelement
- 21 Außentemperatur
- 22 Fehler und Warnungen
- 23 Arbeitsphasen des Kessels

8.1.4 Hauptmenü

Das Hauptmenü der Regelung im BioTec Plus besteht aus zwei Teilen – dem variablen Teil (1a bzw. 1b) und dem statischen Teil (2). Durch Drücken der Taste zum Brennstoffwechsel (siehe Bild unten) ändern sich die angezeigten Parameter. Die Anzeige der Parameter kann in jeder Kesselarbeitsphase und unabhängig davon, welcher Brennstoff aktiv ist, geändert werden



- 1a Scheitholz Menü (w) (variables Menü) Menü für Benutzerparameter für die Holzfeuerung (linker Kesselteil)
- 1b Pellets Menü (p) Menü für Benutzerparameter für die Pelletfeuerung (rechter Kesselteil)
- 2 statischer Teil des Menüs dieser Teil des Hautmenüs bleibt immer gleich.

8.1.5. Wechseln der Kesselseite (Brennstoffwechsel)

Am Touchscreen des BioTec Plus Kessels muss ausgewählt werden, mit welchem Kesselteil, bzw. mit welcher Brennstoffart geheizt werden soll. Nachfolgend ist an einem Beispiel die Auswahl erklärt, welche Kesselseite die Wärmeerzeugung übernehmen soll, wenn der Kessel ausgeschaltet ist (Arbeitsphase "OFF").

Verfahren zur Auswahl der aktiven Kesselseite (Brennstoffwahl):

Beispiel: Auswählen von Holzpellets als aktiven Brennstoff (rechte Seite des Kessels).





Die linke und rechte Seite des Kessels haben Indikatoren (A) und (B), die zeigen, welche der beiden Seiten aktiv ist, welcher Brennstoff gewählt ist. Die aktive Seite wird durch ein grünes Häkchen angezeigt. Die gesperrte Seite wird mit einem roten X gekennzeichnet.

In der Abbildung oben wird als Beispiel das Umschalten von der linken Seite des Kessels auf die rechte Seite des Kessel (von Holz zu Holzpellets) gezeigt. Zum Umschalten ist es notwendig, für 3 Sekunden auf die Anzeige im Bereich des roten X zu drücken (inaktive Kesselseite) (Bild 1, Anzeige B). Im Display erscheint die Meldung "Möchten Sie Holzpellets für aktuellen Brennstoff wählen?" (Bild 2). Drücken Sie die Taste "OK" (Bild 2). Jetzt erscheint die linke Kesselseite mit rotem Kreuz und die rechte Kesselseite mit grünem Häkchen (Bild 3).

8.1.6. "Taking over" - Funktion

Hinweis: Die Funktion "Taking over" ist nur möglich von der linken Kesselseite (Scheitholz) zur rechten Kesselseite (Pellets). Holzpellets übernehmen das Heizen, wenn das Scheitholz alle ist.

Die Funktion "Taking Over" schaltet automatisch zwischen den Brennstoffarten um. Der automatische Brennstoffwechsel ist nur von Scheitholz zu Holzpellets möglich.

Um diese Funktion nutzen zu können, muss sie aktiviert werden (siehe "Aktivierung "Taking over"-Funktion"). Die Funktion "Taking over" arbeitet folgendermaßen: Erkennt die Regelung das der Brennstoff im Feststoffkessel abgebrannt ist, wird automatisch die rechte Seite des Kessels aktiviert und das heizen wird mit Pellets fortgesetzt.

Aktivierung der "Taking over"-Funktion

Die Aktivierung der "Taking over"-Funktion kann auf zwei Wegen erfolgen:

- a) Über das Hauptmenü (flexibler Teil Brennstoff Holz, Untermenü "Übernehmen")
- b) Über den Hauptbildschirm durch drücken auf das Aktivitäts-Symbol der Holzseite.

a) Aktivierung der "Übernehmen"- Funktion über das Hauptmenü





Im Hauptmenü der Holzseite (w) (siehe Kapitel 8.1.4) wählen Sie das Untermenü "4. "Übernehmen", wählen Sie "Pellet on" aus und bestätigen Sie diese Auswahl.

b) Aktivierung der "Übernehmen"- Funktion über den Hauptbildschirm (Aktivitäts-Symbol)



Drücken Sie für 3 Sekunden das grüne Symbol für den aktiven Holzkessel. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung "Möchten Sie die "Taking over" - Funktion einschalten?" Bestätigen Sie diese Meldung.

8.2. Heizen mit Scheitholz (linke Kesselseite)

8.2.1 Anzünden



Benutzen Sie Schutzhandschuhe bei Arbeiten am BioTec Plus!!!

Hinweis: Vor dem Anzünden sicherstellen, dass die linke Seite des Kessels in der Regelung als "AKTIV" ausgewählt ist. (siehe Anzeige "A" im Bild unten)(für die Auswahl der Kesselseite (Brennstoff Holz) (siehe auch Kapitel 8.0. "Bedienung des Kessels").



Zündphase:

- Öffnen Sie die obere und die mittlere Kesseltür (siehe auch die Seiten 4 und 5 in dieser Anleitung)

Folgen Sie den folgenden Schritten im Display der Regelung:



-Drücken Sie das "Ein/Aus" Symbol rechts unten, um den Start des Kessels einzuleiten.

-Auf dem Display öffnet sich ein Fenster für den Kesselstart.

-Bestätigen Sie mit der "OK" Taste.



-Erscheint diese Meldung, bestätigen Sie die Meldung und warten Sie, bis die Stellantriebe ihre Startposition erreicht haben.

-Die Startposition ist erreicht, wenn die Symbole im Display nicht mehr blinken.

Anzeigen der Stellantriebe für Primär- und Sekundärluft



-Im Display erscheint das Fenster "Zündung 1/3"

-Legen Sie eine Lage Scheitholz auf das Verbrennungsbett. (Das Holz hineinlegen – nicht werfen.)Dabei nicht die Holzgasdüse in der Mitte des Verbrennungsbetts zulegen. (siehe Detail A)

-Bringen Sie eine Schicht mit Kleinholz auf die erste Scheitholzschicht auf(siehe Detail B).

-Die Schicht des Kleinholzes sollte genauso dick sein wie die untere Scheitholzschicht. (siehe Detail C)

- Legen Sie auf das Kleinholz eine Schicht zerknülltes Papier.

-Schichten Sie eine weiter Lage Scheitholz auf das zerknüllte Papier.

-Füllen Sie den Brennraum mit Scheitholz.

-Schließen Sie die obere und untere Tür. Die mittlere Tür bleibt offen.

-Zünden Sie die Papier-/Kleinholzschicht an.

-Bestätigen Sie die Zündung auf dem Display.







-Auf dem Display erscheint das Fenster "Zündung 2/3".

-In diesem Schritt wird gewartet, bis die Abgastemperatur 50°C erreicht hat.

-Während dieser Zeit muss die mittlere Kesseltür offen bleiben.

-Hat die Abgastemperatur 50°C erreicht, können Sie diesen Abschnitt durch drücken der Bestätigungstaste beenden.

-Auf dem Display erscheint das Fenster "Zündung 3/3".

-Schließen Sie die mittlere Kesseltür.

-Drücken Sie die Bestätigungstaste.

-Sollten Sie diese Bestätigung nicht geben, wird nach Ablauf einer Zeitspanne der Vorgang automatisch fortgesetzt.

Zusatzinformation

Während der Zündphase ist es möglich, die Hauptanzeige zu sehen. Man muss hierzu die Taste drücken. Da die Zündphase aktuell läuft, wird der aktuellen Zündschritt in einem kleineren Fenster(1) angezeigt. Durch Drücken der Taste, können Sie zum großen Fenster der Zündphase zurückzukehren.



8.2.2. Nachfüllen



Für ein erfolgreiches Nachfüllen des Kesselfüllraums folgen Sie den nächsten Schritten:



Wenn auf dem Display des Kessels die Betriebsphase "GLW2" angezeigt wird, bedeutet das, dass der Kessel das ganze Holz verbraucht hat und es ist nur noch Glut vorhanden

Zunächst ist es notwendig, die obere Kesseltür zu öffnen und zu prüfen, ob noch genügend Glut vorhanden ist, um das Holz wieder zu entzünden.

Danach ist es notwendig, wieder in die Zündphase zu gehen.



Wenn Sie die obere Kesseltür öffnen (siehe Seiten 4 / 5 in dieser Anleitung), wird die Betriebsphase "DOP0" angezeigt.

Wenn Sie einschätzen, dass die Glut noch gut genug für das Anzünden der nachgelegten Holzscheite ist, folgen Sie den nächsten Schritten. Wenn Sie einschätzen, dass die Glut nicht ausreicht, um das nachgelegte Holz zu zünden, folgen Sie den Schritten in Punkt "Vorgehensweise, wenn die Glut nicht ausreicht". Nach der Glutprüfung ist es notwendig, die obere Kesseltür zu schließen.

2.)



Drücken Sie das "Ein/Aus" Symbol rechts unten. Auf dem Display erscheint ein Fenster in dem folgende Optionen angezeigt werden: "NEU LADEN" und "AUS". Drücken Sie den Knopf "NEU LADEN".





Auf dem Display wird die Betriebsphase "SP1" angezeigt.

Beschreibung für das Nachfüllen des Füllraums mit Scheitholz:

- Öffnen Sie die obere Kesseltür.

- Verteilen Sie die Glut auf dem Brennkammerbett mit einem Kratzer.

-- je nach Glutqualität und Menge mehr oder weniger trockenes, dünnes Holz auflegen und danach den Füllraum mit Holz füllen.

- Schließen Sie die obere Kesseltür.

Vorgehensweise, wenn die Glut nicht ausreicht

Wenn nicht mehr genügend Glut vorhanden ist, um das Holz damit erneut zu zünden, folgen Sie den folgenden Schritten:





Drücken Sie das "Ein/Aus" Symbol rechts unten. Auf dem Display erscheint ein Fenster in dem folgende Optionen angezeigt werden: "NEU LADEN" und "AUS". Drücken Sie den Knopf "AUS".



Warten Sie, bis auf dem Display die Betriebsphase "AUS" angezeigt wird.

Starten Sie den Kessel wie es im Punkt 8.1.1 "Anzünden" beschrieben ist.

3.

8.3. Heizen mit Holzpellets (rechte Kesselseite)

Der Kessel darf nicht in einer brennbaren oder explosionsgefährdeten Umgebung eingesetzt werden.

Er darf nicht von Kindern oder behinderten Personen (entweder physisch oder geistig), sowie von Person ohne Wissen oder Erfahrung bedient werden, es sei denn, sie werden von einer fach- und sachkundigen Person – welche die Verantwortung übernimmt - angeleitet und betreut.

Beschädigte Elektrokabel müssen, um eine Gefährdung von Gesundheit und Leben zu vermeiden, vom Hersteller, seinem beauftragten Kundendienst oder geschulten Fachpersonal ersetzt werden.



Benutzen Sie Schutzhandschuhe bei Arbeiten am BioTec Plus!!

Hinweis:

Stellen Sie vor dem Start des Pelletkessels sicher, dass diese Kesselseite im Display "Aktiv" geschaltet wurde. (Siehe Anzeige "A" im Bild unten) (Für die Aktivierung siehe Punkt 8.0 "Bedienen des Kessels"/"Brennstoffauswahl").



Start des Pelletkessels:

-Drücken Sie das "Ein/Aus" Symbol rechts unten, um den Start des Kessels einzuleiten.
-Auf dem Display öffnet sich ein Fenster für den "Start" des Pelletkessels.
-Bestätigen Sie mit der "OK" Taste.



Stopp des Pelletkessels:

-Drücken Sie das "Ein/Aus" Symbol rechts unten, um den Start des Kessels einzuleiten.
-Auf dem Display öffnet sich ein Fenster für den "Stop" des Pelletkessels.
-Bestätigen Sie mit der "OK" Taste.



8.3.1. Auffüllen von Holzpellets

Die Holzpellets werden manuell im hinteren Bereich des rechten Kesselteils (Pelletkessel) aufgefüllt. Für den Zugang zum Pelletvorrat muss zunächst die Blechverkleidung am Griff geöffnet werden. Darunter befindet sich ein weiterer Deckel. Dieser ist seitlich aufzuklappen. (siehe Bild unten)

Wichtig:

Für eine korrekte Anzeige des Füllstandssensors muss der Pelletbehälter mindestens auf 2/3 seiner Kapazität gefüllt werden!



8.4. Temperatureinstellungen

Die Einstellungen der Temperaturen erfolgen separat für die linke (Holz) und die rechte (Holzpellet) Kesselseite. Die Einstellung der Holzseite des Kessels erfolgt im Hauptmenü (Scheitholz(w)) für den Holzkessel. Die Einstellungen der Pelletseite dem entsprechend im Hauptmenü (Pellets(p)) für den Pelletkessel.

Temperatureinstellungen für das Heizen mit Scheitholz



Brennstoff: Scheitholz

Diese Untermenüs hängen vom Anlagenschema ab.

Untermenüs:

1. w.Kesseltemperatur

In diesem Untermenü ist es möglich die Kessel-Soll-Temperatur einzustellen.

- Werkseinstellung: 85°C
- Einstellbereich: 75°C 90°C

2. w.Hysterese Kesseltem.

In diesem Untermenü ist es möglich die Schaltdifferenz für die Kesseltemperatur einzustellen.

- Werkseinstellung: 5°C
- Einstellbereich: 5K 7K

3. Pufferspeic. Min.T

In diesem Untermenü ist es möglich die minimale Puffertemperatur einzustellen.

- Werkseinstellung: 20°C

- Einstellbereich: 5°C – 85°C

4. Warmwasser-Temp. (nur wenn konfiguriert)

In diesem Untermenü ist es möglich die Warmwassertemperatur einzustellen.

- Werkseinstellung: 50°C

- Einstellbereich: 40°C – 80°C

5. Warmw.-Temp.Dif. (nur wenn konfiguriert)

In diesem Untermenü ist es möglich die Warmwassertemperatur einzustellen.

- Werkseinstellung: 5K -Einstellbereich: 4K - 40K

6. Rücklauf-Temperatur

In diesem Untermenü ist es möglich die Rücklauftemperatur einzustellen.

- Werkseinstellung: 60°C

- Einstellbereich: 60°C - 70°C

Brennstoff: Holzpellets

Diese Untermenüs hängen vom Anlagenschema ab.

Untermenüs:

1. p.Maximale Kesseltemp.

In diesem Untermenü ist es möglich die maximale Kesseltemperatur einzustellen.

Temperatureinstellungen für das Heizen mit Holzpellets

- Werkseinstellung: 85°C
- Einstellbereich: $75^{\circ}C 90^{\circ}C$

2. p.Pufferspeicher Temp.

In diesem Untermenü ist es möglich die Pufferspeichertemperatur einzustellen.

- Werkseinstellung: 80°C
- Einstellbereich:40°C 85°C

3.p.Pufferspeic. Diff.

In diesem Untermenü ist es möglich die Schaltdifferenz des Puffers einzustellen.

Werkseinstellung: 10°C
Einstellbereich: 5°C – 30°C

4.p.Ausschaltdif. Puffer

In diesem Untermenü ist es möglich die Schaltdifferenz für das Abschalten der Pufferladung einzustellen.

- Werkseinstellung: 5°C

- Einstellbereich: 3°C – 30°C

5.Pufferspeic. Min. T.

In diesem Untermenü ist es möglich die Pufferspeicherminimaltemperatur einzustellen.

- Werkseinstellung: 20°C -Einstellbereich: 5°C – 85°C

6. Warmwasser-Temp. (nur wenn konfiguriert)

In diesem Untermenü ist es möglich die Warmwassertemperatur einzustellen.

- Werkseinstellung: 50°C

- Einstellbereich: 40°C – 80°C

7. Warmw.-Temp.Dif. (nur wenn konfiguriert)

In diesem Untermenü ist es möglich die Warmwasserschaltdifferenz einzustellen.

- Werkseinstellung: 5°C

- Einstellbereich: 4°C –40°C

8. Rücklauf-Temperatur

In diesem Untermenü ist es möglich die Rücklauftemperatur einzustellen.

- Werkseinstellung: 60°C

- Einstellbereich: 60°C - 70°C

8.5. INTERNET ÜBERWACHUNG - ab Softwareversion "v1.09a" verfügbar

WICHTIGE HINWEISE:



CM WiFi-Box benötigt einen aktiven DHCP Server von Access Point (zB Router, Access Point) weil Eine manuelle Einstellung der Netzwerkparameter ist nicht möglich. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte lokaler Netzwerkadministrator.

Um die Cm WiFi-Box am BioTec Plus Kessel einsetzen zu können, der Mindestsoftware-Version auf Regulation soll sein: v1.09a.



Die Softwareversion kann im Menü "INFO" überprüft werden. Wenn die ältere Software-Version in Regulation ist, für die Verwendung Cm WiFi-Box es muss Software-Update auf Regulation gemacht werden. Um die Software zu aktualisieren, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Service-Partner.



Eine detailliertere CM WiFi-Einstellung finden Sie in den Anweisungen für die CM WiFi-Box, die mit der CM WiFi-Box geliefert wird.

Diese Option wird für Regulationseinstellungen verwendet, um die Kessel zum Internet über ein lokales Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden.

Diese Option wird verwendet, um die Internetüberwachungsparameter zu ändern.

Diese Option ist nur sichtbar, wenn die "Cm WiFi Box" über das UTP-Kabel mit dem Kessel verbunden ist.



Wenn die Internetüberwachung verbunden und aktiviert ist, wird auf dem Hauptbildschirm ein neues Symbol angezeigt, das den Status der Internetüberwachung (Internet Kessel-Verbindung und Webportal) anzeigt.





Werkseitig: Überwachung + Steuerung Ausgeschaltet, Überwachung, Überwachung + Steuerung

Mit dieser Option können Sie die Internetüberwachung des Kesselbetriebs aktivieren / deaktivieren.



Mit dieser Option können Sie WiFi-Passwort eingeben. Es ist notwendig, das richtige Passwort einzugeben, da Andernfalls kann der Heizkessel keine Verbindung zum WiFi-Netzwerk herstellen.



Mit dieser Option können Sie die Zeitzone ändern, wenn sich der Kessel in einer anderen Zeitzone als das Webportal befindet (muss eingestellt werden, wenn die Option "Zeitsynchronisation" ausgewählt ist).



Mit dieser Option können Sie den Namen des lokalen WiFi-Netzwerks eingeben, mit dem die Cm WiFi-Box und der Kessel verbunden sind. Sie müssen den korrekten WiFi-Netzwerkname eingeben, sonst kann der Kessel keine Verbindung zum WiFi-Netzwerk herstellen.



Diese Option ermöglicht eine Zeit-Synchronization von Regulation mit der Zeit auf dem Webportal-Server, um der Regulations-Zeit mit der Webportal-Zeit zu entsprechen.

3.8.Internet Überwachung		
Internet Überwachung	5. Zeitzone	
^{2.} WiFi-Netzwerkname	6. Verbindung-Reset	
3. WiFi Passwort		
4. Zeit Sync		

Mit dieser Option können Sie die Verbindung zum lokalen Netzwerk zurücksetzen.

9.0 Reinigung und Wartung des Kessels

Jeder Millimeter Ruß und Schmutz auf den Oberflächen des Kesselwärmetauschers bedeutet ca. 5% höheren Brennstoffverbrauch. Brennstoff sparen heißt den Kessel regelmäßig reinigen!





Benutzen Sie Schutzhandschuhe bei Arbeiten am BioTec Plus!!

Art der Wartungsarbeit	Intervall		
Die Asche im Füllraum und darunter im Feuerraum entnehmen (durch die mittlere und untere Tür – im linken Teil des Kessels). Aschekasten entleeren (im rechten Teil des Kessels).	Vor jedem anzünden.		
Wärmetauscher reinigen.	Bei jedem Auffüllen des Pelletbehälters vor dem Wiedereinschalten.		
Sicherheitsventil überprüfen.	Alle 6 Monate.		
Reinigung der Rauchgaskammer.	Spätestens nach einem Jahr.		
Reinigung und Überprüfung der Rauchgasdichtheit im Rauchrohr zwischen Kessel und Schornstein.	Spätestens nach einem Jahr.		
Reinigung der Wärmetauscherrohre und Turbulatoren.	Spätestens nach einem Jahr.		
Reinigung des Lüfterrads und des Gehäuses vom Abgasgebläse.	Spätestens nach einem Jahr.		
Reinigung der Photozelle (rechter Teil des Kessels).	Spätestens nach einem Jahr.		

Reinigungs-Wartungsintervall	Kesseltyp	Beschreibung	
Vor jedem anzünden	25, 29, 31, 35, 45kW	Die Asche im Füllraum und darunter im	
		Feuerraum entnehmen (durch die mittlere und	
		untere Tür – im linken Teil des Kessels). Asche-	
		kasten entleeren (im rechten Teil des Kessels).	

Vor jeder Zündung ist es notwendig, den unteren Bereich des Füllraums und den Feuerraum sowie den feuerfesten Stein - durch mittlere und untere Kesseltür (DV) - zu reinigen (DS) und den Aschekasten (PA) der rechten Kesselseite zu leeren. Vor der Reinigung sollte die Option "Manuelle Kesselreinigung" aktiviert werden. Der Rauchgasventilator wird dann mit maximaler Geschwindigkeit eingeschaltet. Dadurch wird die Verunreinigung des Aufstellraumes mit Staub verringert. Wenn Sie die Reinigung beenden, drücken Sie die "STOP"-Taste. Wenn die Zeit von 30:00 Minuten abgelaufen ist, wird die "Reinigungsfunktion" automatisch ausgeschaltet.



- 1. Taste "Reinigung" auf dem Hauptbildschirm drücken
- 2. Taste "OK" drücken
- 3. Frontkesseltür öffnen (VI).
- 4. Öffnen Sie die mittlere Kesseltür
- 5. Untere Kesseltür öffnen (DV).
- Setzen Sie den Aschekasten an die mittlere Öffnung und reinigen Sie den unteren Füllraum mit dem Schaber und schieben Sie die Asche in den Aschekasten.
- 7. Setzen Sie den Aschekasten an die untere Tür

und reinigen Sie mit dem Kratzer vorsichtig den Bereich in und um den feuerfesten Stein (DS). Schieben sie die Asche mit dem Kratzer in den Aschekasten.

- 8. Entleeren Sie den Aschekasten.
- 9. Entnehmen Sie den Aschekasten (PA) aus dem rechten Kesselteil.
- 10.Entleeren Sie den Aschekasten (PA) und schieben Sie diesen zurück in den Kessel.
- 11.Nach der Reinigung ist der Kessel zum Neustart bereit.

Reinigungs-/Wartungsintervall	Kesseltyp	Beschreibung
Vor jedem anzünden	25, 29, 31, 35, 45 kW	Reinigung der Rauchgaszüge
	Zur Reinigung der Rauchgaszüge Reinigungshebel (ZP).	ziehen sie mehrmals am seitlichen

Reinigungs-/Wartungsintervall	Kesseltyp	Beschreibung
Aller 6 Monate	25, 29, 31, 35, 45 kW	Überprüfung der Funktion des SI-Ventils.
🔊 📫 🖌 °	Durch Drehen der Kappe des S	sicherheitsventils (C) prüfen, ob Wasser aus



Durch Drehen der Kappe des Sicherheitsventils (C) prüfen, ob Wasser aus dem Sicherheitsventil herauskommt. Wenn nach mehrmaligem Drehen kein Wasser herauskommt oder das Sicherheitsventil nicht mehr schließt, muss es ausgewechselt werden.

Reinigungs-/WartungsintervallKesseltypBeschreibungMindestens einmal im Jahr25, 29, 31, 35, 45 kWReinigung der Rauchgaskammer







- 1. Schalten Sie den Kessel aus und trennen sie ihn vom elektrischen Netz.
- 2. Bevor Sie die Rauchgaskammer reinigen, führen Sie die "Reinigung der Rauchgaszüge durch.

3. – Heben Sie das Verkleidungsblech der Reinigungsöffnung aus der Kesselverkleidung heraus. Öffnen Sie den Reinigungsdeckel, indem Sie die zwei Schrauben abschrauben, die den Reinigungsdeckel halten.

4. – Stellen Sie den Aschekasten vor die Öffnung und reinigen Sie diese mit dem Kratzer.

5. – Bringen Sie den Reinigungsdeckel und das Verkleidungsblech wieder an.

Hinweis: Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Kessels ist es wichtig, den Reinigungsdeckel fest anzuziehen, damit er perfekt dicht ist!



Bevor Sie diese Arbeiten ausführen, trennen Sie den Kessel von der Stromversorgung!!!

Kesseltyp	Beschreibung	
25, 29, 31, 35, 45 kW	Reinigung und	Überprüfung der
	Rauchgasdichtheit	im Rauchrohr
	zwischen Kessel und	Schornstein.
Reinigen Sie die Rauchrohre zwischen dem Kessel und dem Schornstein durch die Revisionsöffnungen. Nach		
	Kesseltyp 25, 29, 31, 35, 45 kW nen dem Kessel und dem Schorr	KesseltypBeschreibung25, 29, 31, 35, 45 kWReinigung und Rauchgasdichtheit zwischen Kessel und hen dem Kessel und dem Schornstein durch die Revisi

der Reinigung und Inspektion der Abgasanlage muss diese wieder gut abgedichtet werden. Gegebenenfalls sind Dichtungen auszutauschen.



Bevor Sie diese Arbeiten ausführen, trennen Sie den Kessel von der Stromversorgung!!!

Reinigungs-/Wartungsintervall	Kesseltyp	Beschreibung
Mindestens einmal im Jahr	25, 29, 31, 35, 45 kW	Reinigung der Wärmetauscherrohre und
		Turbulatoren.
 1. – Schalten Sie den Kessel aus u 2. – Nehmen Sie die Kesselverklei 3. – Öffnen Sie den Rauchgassam 4. – Reinigen Sie den Rauchgassa einem nicht brennbaren Asch Asche und Verunreinigungen. 	und trennen sie ihn vom elektris idung hinten oben ab. imler. ammler mit esauger von	Action Netz.
Bevor Sie	e diese Arbeiten ausführen, Stromverso	, trennen Sie den Kessel von der rgung!!!



- 2. Lösen Sie die vier Muttern wie in Abbildung 1 gezeigt.
- 3. Lockern Sie die Schrauben. Siehe Abbildung 2.

4. – Ziehen Sie den Lüfter mit dem Flansch bis zum Ende der Schiene heraus und schwenken Sie ihn in Wartungsposition. (siehe Abbildung 2. und 3.).



1. – Schalten Sie den Kessel aus und trennen sie ihn vom elektrischen Netz.

- 2. Lösen Sie die vier Muttern wie in Abbildung 1 gezeigt.
- 3. Lockern Sie die Schrauben. Siehe Abbildung 2.

4. – Ziehen Sie den Lüfter mit dem Flansch bis zum Ende der Schiene heraus, und öffnen Sie ihn. (siehe Abbildung 2. und 3.).



Bevor Sie diese Arbeiten ausführen, trennen Sie den Kessel von der Stromversorgung!!!


10.0 Fehler

10.1 Fehlermeldungen / Warnungen / Informationen





Wenn der Fehler / Warnung aktiv ist, erscheint die Meldung in roter Farbe auf dem Display. Ist der Fehler / Warnung nicht mehr aktiv, wird die Meldung in grüner Farbe angezeigt.

- (1) Fehler- / Warnung- / Informations-Code
- (2) Fehler-/ Warnung-/ Informations-Name
- (3) Datum und Zeitpunkt des Auftretens der Meldung
- (4) Nummer der Fehler, Warnungen oder Informationen
- (5) "Ok"- Tastenfeld
- (6) Felder zum Blättern durch die Fehler / Warnungen / Informationen



Minimiertes Fenster im Hauptdisplay-

Wird das "Ok" bestätigt und Fehler / Warnung /Information ist noch aktiv, wird das Fenster minimiert im Hauptdisplay angezeigt.



Alle Fehler / Warnung werden in einer Fehlerliste gespeichert. (siehe Abschnitt 10.2)

10.2 Fehlerliste



Wenn das Symbol "Fehlerliste" gedrückt wird, öffnet sich das Fenster "6.Fehlerliste". In diesem Fenster kann zwischen den Optionen "Fehler" und "Warnungen" gewählt werden. Die "Informationen" werden in der Liste "Fehler" mit angezeigt.

Angezeigt werden:

- t werden: Zeit und Betriebszustand bei Auftretens des Fehlers / der Warnung / der Information
 - Fehler- / Warnung- / Information-Code
 - Fehler- / Warnung- / Informations- Beschreibung

Beim ersten Tippen auf ein Feld mit einer Fehler- / Warnungs- / Informationsmeldung, ist zusätzlich das Datum zu sehen, an dem der Fehler aufgetreten ist. Wird erneut auf dieses Feld getippt, wird zusätzlich eine ausführliche Fehlerbeschreibung gezeigt. (In der gegenwärtigen Softwareversion ist dies noch nicht realisiert. In dem Feld wird "Leer" angezeigt.)



Fehlerliste

10.3 Fehlerliste

Gemeinsame Fehler (für Holz und Holzpelletseite)

Fehler	Bezeichnung	Beschreibung
		Kesselstatus: Kessel geht in die Phasen S7, C0 und OFF
F1	Warmwassarfühler Fehler	Mögliche Ursachen: Unterbrechung im Kabel, Kabel
	warmwassenunier Fenier	beschädigt, kein Kontakt in der Klemm- oder Steck-
		verbindung; Fühler defekt.
F2		Kesselstatus: Kessel geht in die Phasen S7, C0 und OFF
	Pufferfühler (oben) Fehler	Mögliche Ursachen: Unterbrechung im Kabel, Kabel
		beschädigt, kein Kontakt in der Klemm- oder Steck-
		verbindung; Fühler defekt.
		Kesselstatus: Kessel geht in die Phasen S7, C0 und OFF
E3	Pufferfühler (unten) Fehler	Mögliche Ursachen: Unterbrechung im Kabel, Kabel
		beschädigt, kein Kontakt in der Klemm- oder Steck-
		verbindung; Fuhler defekt.
		Kesselstatus: Kessel gent in die Phasen S7, C0 und OFF
E4	Rauchgasfühler Fehler	Mogliche Ursachen: Unterbrechung im Kabel, Kabel
		beschadigt, kein Kontakt in der Klemm- oder Steck-
		Verbindung; Funier delekt.
		Heizkreige erheiten nicht richtig
E5	Außopfübler Febler	Mögliche Ursachen: Unterbrechung im Kabel Kabel
ES	Ausemunier Femer	beschödigt kein Kontekt in der Klemm, oder Stock
		verbindung (im Kessel oder im CM2K-Modul): Fühler defekt
		Kesselstatus: Kessel gebt in den Zustand OFF
		Mögliche Ursachen: Unterbrechung im Kabel Kabel
E6	Vorlauffühler Fehler	beschädigt kein Kontakt in der Klemm- oder Steck-
		verbindung (im CM2K-Modul) ; Fühler defekt.
		Kesselstatus: Kessel geht in die Phasen S7. C0 und OFF
		Mögliche Ursachen: Unterbrechung im Kabel, Kabel
E7	Rucklauffuhler Fehler	beschädigt, kein Kontakt in der Klemm- oder Steck-
		verbindung; Fühler defekt.
		Kesselstatus: Kessel geht in die Phasen S7, C0 und OFF
F 0	Kesselfühler Fehler (Scheitholz)	Mögliche Ursachen: Unterbrechung im Kabel, Kabel
EO		beschädigt, kein Kontakt in der Klemm- oder Steck-
		verbindung; Fühler defekt.
		Kesselstatus: Kessel geht in den Zustand OFF
F٥	Unbekannte Kesselleistung	Mögliche Ursachen: Der Schlüssel für die Kesselleistung wird
20		nicht erkannt. kein Kontakt in der Klemm- oder Steck-
		verbindung; Schlüssel defekt.
		Kesselstatus: Kessel geht in den Zustand OFF
E10	Ventilator Fehler	Mögliche Ursachen: Defekter Ventilator oder Drehzahlsensor
= 1 4		(im Ventilator eingebaut) oder der STB hat ausgelößt.
E11	Speicherfehler	Mogliche Ursachen: Service informieren!
E12	Kommunikationsfehler Platine	Kesseistatus: Kessei gent in den Zustand OFF
		Keeseletetus: Keesel seht is die Dheesen SZ, CO und OFF
E13	Fühlerpletine	Mägliche Ursschen, Service informierent
		Kossolstatus: Kossol gobt in don Zustand OEE
E14		Mögliche Ursachen:
		a) Fehler tritt in der Phase OFF" auf Es gibt ein Störung des
	Lambda Sonde Febler	Heizelements in der Lambda-Sonde
		b) Fehler tritt in anderen Phasen außer OFF" auf Es nibt ein
		Kommunikationsproblem mit der Lamda-Platine (Kabel
		Stecker, Leiterplatte, Software)
	Kommunikationsfehler CM2K	Kesselstatus: Kessel arbeitet normal
E16	Modul (Heizkreis 1 und 2)	Mögliche Ursachen: Unterbrechung der Datenleitung zwischen

		Kessel und CM2K, Steckverbindung am Kessel oder CM2K
		Kesselstatus: Kessel arbeitet normal
E16_1		Mögliche Ursachen: Unterbrechung der Datenleitungen
	Kommunikationstenier CM2K	zwischen Kessel und CM2K oder zwischen den CM2K's,
		Steckverbindung am Kessel oder an den CM2K's ohne
		Kontakt, CM2K – Modul(e) defekt
		Kesselstatus: Kessel arbeitet normal
E16 2	Kommunikationsfehler CM2K	wogliche Ursachen: Unterbrechung der Datenleitungen zwischen Kessel und CM2K oder zwischen den CM2K's
	Modul (Heizkreis 5 und 6)	Steckverbindung am Kessel oder an den CM2K's ohne
		Kontakt, CM2K – Modul(e) defekt
		Kesselstatus: Kessel arbeitet normal
	Kommunikationsfehler CM2K	Mögliche Ursachen: Unterbrechung der Datenleitungen
E16_3	Modul (Heizkreis 7 und 8)	zwischen Kessel und CM2K oder zwischen den CM2K's,
		Steckverbindung am Kessel oder an den CM2K's ohne
		Kontakt, CM2K – Modul(e) delekt
		arbeitet normal
E17	Vorlauffühler Fehler (Heizkreis 1)	Mögliche Ursachen: Kabel oder Klemmverbindung im CM2K
		oder Fühler defekt.
		Kesselstatus: Pumpe des Heizkreis 3 arbeitet nicht. Kessel
E17 1	Vorlauffühler Fehler (Heizkreis 3)	arbeitet normal
_		Mogliche Ursachen: Kabel oder Klemmverbindung im CM2K
		Vuer Furiler derekt.
		arbeitet normal
E17_2	Vorlauffühler Fehler (Heizkreis 5)	Mögliche Ursachen: Kabel oder Klemmverbindung im CM2K
		oder Fühler defekt.
		Kesselstatus: Pumpe des Heizkreis 1 arbeitet nicht. Kessel
E17 3	Vorlauffühler Fehler (Heizkreis 7)	arbeitet normal
		oder Fühler defekt
		Kesselstatus: Heizkreis arbeitet nur außentemperaturgeführt.
E18	Raumfühlerfehler (Heizkreis 1)	Kessel arbeitet normal.
		Mögliche Ursachen: Kabel oder Klemmstellen im CM2K oder
		Raumkorrektor, Raumkorrektor defekt.
	Raumfühlerfehler (Heizkreis 3)	Kesselstatus: Heizkreis arbeitet nur außentemperaturgefuhrt.
E18_1		Mögliche Ursachen: Kabel oder Klemmstellen im CM2K oder
		Raumkorrektor, Raumkorrektor defekt.
		Kesselstatus: Heizkreis arbeitet nur außentemperaturgeführt.
F18 2	Raumfühlerfehler (Heizkreis 5)	Kessel arbeitet normal.
210_2		Mögliche Ursachen: Kabel oder Klemmstellen im CM2K oder
		Kaumkorrektor, Kaumkorrektor derekt.
		Kessel arbeitet normal
E18_3	Raumfühlertehler (Heizkreis 7)	Mögliche Ursachen: Kabel oder Klemmstellen im CM2K oder
		Raumkorrektor, Raumkorrektor defekt.
		Kesselstatus: Pumpe des Heizkreis 2 arbeitet nicht. Kessel
E19	Vorlauffühler Fehler (Heizkreis 2)	arbeitet normal
		oder Fühler defekt
		Kesselstatus: Pumpe des Heizkreis 4 arbeitet nicht. Kessel
		arbeitet normal
E19_1	Vorlauffühler Fehler (Heizkreis 4)	Mögliche Ursachen: Kabel oder Klemmverbindung im CM2K
		oder Fühler defekt.
		Kassalstatus: Dumpa dan Haizkrain 6 arhaitat night Kassal
E19_2	Vorlauffühler Fehler (Heizkreis 6)	arbeitet normal
	8	

		Mögliche Ursachen: Kabel oder Klemmverbindung im CM2K
		oder Fühler defekt.
E19_3		Kesselstatus: Pumpe des Heizkreis 8 arbeitet nicht. Kessel
	Vorlauffühler Fehler (Heizkreis 8)	arbeitet normal
		Mögliche Ursachen: Kabel oder Klemmverbindung im CM2K
		oder Fühler defekt.
		Kesselstatus: Heizkreis arbeitet nur außentemperaturgeführt.
E20	Raumfühlerfehler (Heizkreis 2)	Kessel arbeitet normal.
		Mögliche Ursachen: Kabel oder Klemmstellen im CM2K oder
		Raumkorrektor, Raumkorrektor detekt.
		Kesselstatus: Heizkreis arbeitet nur außentemperaturgefunrt.
E20_1	Raumfühlerfehler (Heizkreis 4)	Kessel arbeitet normal
		Nogliche Ursachen: Kabel oder Klemmstellen im Civizk oder
		Kaumkonektor, Kaumkonektor uerekt.
		Kessel arbeitet normal
E20_2	Raumfühlerfehler (Heizkreis 6)	Mögliche Ursachen: Kabel oder Klemmstellen im CM2K oder
		Raumkorrektor, Raumkorrektor defekt
		Kesselstatus: Heizkreis arbeitet im Notbetrieb.
E20 3	Raumfühlerfehler (Heizkreis 8)	Mögliche Ursachen: Kabel oder Klemmstellen im CM2K oder
_		Raumkorrektor, Raumkorrektor defekt.
		Kesselstatus: Kessel geht in die Phase "OFF"
E22	Abgastomporatur zu bosh	Mögliche Ursachen: Rauchgaszüge verschmutzt (Holzseite),
	Abgastemperatur zu noch	defekter Rauchgasfühler, Kessel zieht Falschluft, mittlerer
		Kesseltür steht offen.
		Kesselstatus: Kessel arbeitet normal
E24	Raumfühlerfehler	Mögliche Ursachen: Kabel oder Klemmstellen am Kessel oder
		Raumkorrektor, Raumkorrektor detekt.
		Kesselstatus: Kessel arbeitet im Notbetrieb.
	Brennraumfühler (Thermoelement) unterbrochen	Notbetrieb: Der Kessel arbeitet nach den vorgaben von
E26		Lambua-Sonde und Abgastumer jedoch ohne
		Mögliche Ursachen: Fühlerkahel oder Klemmstellen am
		Kessel Thermoelement defekt
		Kesselstatus: Kessel arbeitet normal.
507		Mögliche Ursachen: Unterbrechung im Kabel, Kabel
E27	Hydraulische W. Fuhler Fehler	beschädigt, kein Kontakt in der Klemm- oder Steck-
		verbindung; Fühler defekt.
		Kesselstatus: Kessel arbeitet normal.
E28	Kommunikationsfehler CMGSM	Mögliche Ursachen: Kabel oder Steckverbindungen am Kessel
		oder GSM-Modul, GSM-Modul defekt.
F29	Kommunikationsfehler Platine 2	Kesselstatus: Kessel geht in die Phase "OFF"
E23		Mögliche Ursachen: Service informieren!

Fehler (nur für Holzkessel)

Fehler	Bezeichnung	Beschreibung
		Kesselstatus: Kessel arbeitet normal.
Ew21		Notbetrieb: Der Kessel arbeitet nach den Vorgaben von
	Bronnkommorfühlor	Lambda-Sonde und Abgasfühler jedoch ohne
	Drennkammenumer	Leistungskontrolle.
		Mögliche Ursachen: Fühlerkabel oder Klemmstellen am
		Kessel, Thermoelement defekt.

Fehler (nur für Pelletkessel)

Fehler	Bezeichnung	Beschreibung
		Kesselstatus: Kessel geht nach Ende von S0 in die Phase
Fn31	Fotozelle Fehler	"OFF". (Neustart ist möglich.)
Epoi		Mögliche Ursachen: Flammenerkennung in Phase S0,
		Fotozelle defekt, Fotozelle steckt nicht in der Halterung.
		Kesselstatus: Kessel geht sofort in die Phase "OFF"
Ep32		S2 S3 S4 und S5 zu groß Es ist irgendeine Tür am Kessel
	Sicherheits-Druckschalter	geöffnet: Rauchgasführung ist stark verschmutzt: Kabel
-60-		beschädigt oder am Kessel oder Druckschalter nicht richtig
		montiert. Druckschlauch beschädigt oder verschmutzt oder
		am Kessel / Druckdose nicht dicht montiert.
En33	Keine Flamme in der Zündnhase	Kesselstatus: Kessel geht sofort in die Phase "OFF"
		Mögliche Ursachen:
Ep34	Verlust Flamme in der Arbeitsphase	Kesselstatus: Kessel geht sofort in die Phase "OFF"
· ·	· · ·	Mogliche Ursachen:
Ep35	Rostreinigung Fehler	Mögliche Ursachen:
		Kesselstatus: Kessel geht in die Phasen S7 C0 und OFF"
Ep36	Pelletmangel	Mögliche Ursachen:
Ep27	Verlust Flamme in der erweiterten	Kesselstatus: Kessel geht sofort in die Phase "OFF"
срэ/	Zündphase	Mögliche Ursachen:
Ep38	Verlust Flamme in der	Kesselstatus: Kessel geht sofort in die Phase "OFF"
	Stabilisierungsphase	Mögliche Ursachen:
Ep39	Brennstoffsensor Fehler	Kesselstatus: Kessel geht sofort in die Phase "OFF"
		Kosselstatus: Kossel arbeitet normal
		Mögliche Ursachen: Kontrollieren ob die Abwurfklappe durch
		Pellets blockiert wird, der Sensor verschmutzt ist, der
Ep40	Abwurfklappe nicht geschlossen	Abstand zwischen Sensor und Abwurfklappe 1mm beträgt,
		der Sensor auf die Näherung der Abwurfklappe reagiert (LED
		im Sensor beobachten).
Ep41	Keine Pellets	Kesselstatus: Kessel arbeitet normal.
		Mogliche Ursachen: Kontrolle des Pelletvorrats im zusatzlichen
		Verstopfung, Kontrolle des Eilters im Saugsystems auf
		Kesselstatus: Kessel arbeitet normal
= 10	Maulwurf oder Schnecke arbeiten	Mögliche Ursachen: Elektrischer Anschluss des Maulwurf / der
Ep42	nicht.	Schnecke ist defekt. Maulwurf / Schnecke sind verschmutzt
		oder blockiert.
		Kesselstatus: Kessel arbeitet normal.
Ep43	Kommunikationsfehler mit CMVAC	Mögliche Ursachen: UTP Kabel ist beschädigt oder nicht richtig
-		In die Buchsen eingesteckt.
		Mögliche Ursachen: Unterbrechung im Kabel Kabel
Ep44	Kesselfühler Fehler (Holzpellet)	beschädigt kein Kontakt in der Klemm- oder Steck-verbindung
		Fühler defekt.
		Kesselstatus: Kessel geht in die Phasen S7, C0 und "OFF"
En/15	Holz im Brennraum oder falsche	Mögliche Ursachen: Es liegt eine größere Menge Scheitholz im
⊏p45	Einstellung der Pelletseite	Holzkessel, während der Pelletbrenner aktiv ist. oder falsche
		Einstellung der Pelletseite
		Kesselstatus: Kessel geht in die Phasen S7, C0 und "OFF"
Ep46	Obere Tür geöffnet - Holzkessel	Mögliche Ursachen: Die obere Kesseltür ist geöffnet, während
		der Pelletbrenner aktiv ist; defekter Mikroschalter der oberen Kesseltür.
		Kesselstatus: Kessel arbeitet normal.
En/7	Schnecke Zusatz-Pelletlager	Mögliche Ursachen: Keine Pellets im zusätzlichen Pellettank;
	Cometre Zusalz-r enellayer	Unterbrechung des elektrischen Anschluss zwischen Kessel
		und Schnecke; Anschluss am Kessel.

10.4 Warnungsliste

Gemeinsame Warnungen (für Holz und Holzpelletseite)

Warnung	Bezeichnung	Beschreibung
W1	Werkseinstellungen geladen	Werkseinstellungen geladen
W3	Ventilator Schutz	Erscheint wenn die Drehzahl des Ventilators zu gering ist oder wenn der Ventilator aufgrund zu hoher Abgastemperatur abgeschaltet wird.
W4	Notbetrieb (Brennraumfühler)	Der Kessel arbeitet ohne Brennraumfühler.
W5	Notbetrieb (Lambdasonde)	Der Kessel arbeitet ohne Lambda-Sonde.
W6	Notbetrieb (Rauchgasfühler)	Der Kessel arbeitet ohne Rauchgasfühler.
W10	Niedrige Rücklauf-Temperatur	Nur bei Konfiguration mit motorischer Rücklaufanhebung. Der Kessel arbeitet normal weiter. Die Warnung wird aufgehoben, wenn der Kessel nicht mehr der Gefahr der Kondensation ausgesetzt ist. Mischer der RL-Anhebung / Stellantrieb / Rücklaufsensor defekt.
W12	Niedrige Puffertemperatur	Die Puffertemperatur ist niedriger als für die Verbraucher benötigt. Die Pumpen sind ausgeschaltet.

Warnungen (nur für Holzseite)

Warnung	Bezeichnung	Beschreibung
Ww2	Rauchgastemperatur hoch. Schließen Sie die obere Tür!	Kessel in Betrieb (Holzseite); obere Kesseltür ist geöffnet und die Abgastemperatur ist zu hoch. Es ist notwendig, die obere Kesseltür zu schließen.
Ww7	Notbetrieb (Drehzahlsensor)	Der Kessel arbeitet ohne Drehzahlsensor.
Ww8	Zündfehler	Schlechte Zündung; schlechtes Holz; untere oder mittlere Kesseltür nicht geschlossen; Reinigungsöffnungen wurden nicht dicht verschlossen; ungeeignetes Verbindungsrohr zum Schornstein; verschmutzte Kanäle von Primär- und Sekundärluft zwischen oberer und mittlerer Kesseltür. Kontrolle ob die Dichtungen der Türen und Reinigungsöffnungen in Ordnung sind. Versuchen sie den Kessel erneut zu zünden. Schlägt dies wieder fehl, lassen sie einen autorisierten Service die Ursache finden.
Ww9	Ventilator AUS, Rauchgastemperatur zu hoch, Schließen sie die obere Tür!	Zu hohe Abgastemperatur bei geöffneter oberer Kesseltür. Schließen sie die obere Kesseltür und Starten sie den Kessel erneut (wenn ein Nachladen von Holz möglich ist).
Ww11	Brennstoff verbraucht	Kein Brennstoff.

Warnungen (nur für Pelletseite)

Warnung	Bezeichnung	Beschreibung
Wp13	Niveau Pelletvorrat	 Kesselstatus: Kessel wird noch eine Zeit weiterarbeiten. Wenn der Voratsbehälter nicht aufgefüllt wird, erscheint der Fehler Ep36 "Brennstoffmangel", das heißt, es sind nicht genug Pellets für einen Weiterbetrieb vorhanden. Mögliche Ursachen: Nur noch wenig Pellets im Vorratsbehälter, ausreichend für eine kurze Zeit.
Wp15	Obere Tür (Holzseite) offen	Die obere Kesseltür (Holzseite) wurde geöffnet, während der Pelletbrenner arbeitet. Nach Ablauf weniger Sekunden erscheint der Fehler Ep46.

10.5 Informationsliste

Gemeinsame Informationen (für Holz und Holzpelletseite)

Warnung	Bezeichnung	Beschreibung
15	Netz ein (nach Netzausfall)	

Informationen (nur für Holzseite)

Warnung	Bezeichnung	Beschreibung
lw1	AUS während der Zündung	
lw2	Zündung läuft automatisch weiter	
lw3	Schlechte Zündung	
ba/A	AUS während der	
1W4	Stabilisierungsphase	
lw6	Glut nach Einschalten	
lw7	AUS nach Einschalten	

Informationen (nur für Pelletseite)

Warnung	Bezeichnung	Beschreibung
lp8	Nachfüllen	
lp9	Flamme "Aus" in der Zündphase	
lp9_1	Neustart	
In10	Flamme "Aus" in der	
ipio	Stabilisierungsphase	
lp10_1	Neustart	
In11	Temperatur im Pelletzuführrohr zu	
ipri	hoch	
lp12	Flamme "Aus" in der Arbeitsphase	
lp12_1	Neustart	



Die Firma übernimmt keine Verantwortung für mögliche Ungenauigkeiten oder typographische Fehler in diesem Dokument. Die Firma behält sich das Recht vor, technisch notwendige Änderungen an den Produkten vorzunehmen, die hier nicht dokumentiert sind.

